

# 昊海伟业 屋面保温工程 东丽屋面保温

产品名称	昊海伟业 屋面保温工程 东丽屋面保温
公司名称	天津市昊海伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区漓江里小区2号楼401室
联系电话	18920656613 18920656613

## 产品详情

屋顶保温的做法不止一种

完工后

1、做好挡风雨的密封工作。门窗、通风口、没有使用的烟囱、壁炉以及空调系统出入口等缝隙都密封起来。

2、使用镀膜玻璃，中空玻璃，加贴隔热膜，减少热量传递。

3、完工后如果安装大型灯具或重物，应单独做承重支架，以免脱落，存在安全隐患。

说到底，对于拥有阁楼的人来说，保温的做法不止一种。

有人喜欢使用泡沫喷涂式感受随心所欲的造型，有人喜欢铺地毯的棉类材质，有人干脆四方块直接拼接，但是目的终究只有一个——保温，而做好防护安全才是你DIY的大前提。

屋顶保温对于顶楼住户来说为重要，但是要想获得保温效果，将四周墙壁、水平地面的保温、各处的密封统统完善。全副的冬天却没穿秋裤，总归有点凉。其中，东丽屋面保温，密封的影响也不容小觑。窗台的一个缝隙，既是冷气源源不断地入口，更是北风拉扯着喉咙在耳边尖叫的途径。

屋顶保温做法，首先要做的是基层清理？

屋顶保温做法，首先要做的是基层清理？

基层清理：将要铺设的保温墙体的表面将杂物、灰尘清理干净，保证保温层的稳固性和保温效果。

屋顶保温做法，弹线找坡不会忘了吧？

弹线找坡：按墙体的坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围，保证厚度范围的体积，准备石料。

屋顶保温做法，管根固定

管根固定：穿结构的管根在保温层施工前应做一些处理，好应用细石混凝土塞堵密实。

铺设松散保温层：

(1) 松散保温层如采用炉渣或水渣，应经筛选，严格控制粒径，铺水泥焦渣要加水预闷。

(2) 松散保温材料应分层铺设，屋面保温工程，并进行适当压实，每层铺设的厚度，应不大于150mm，其压实的程度及厚度应根据设计要求确定，完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。

(3) 铺设水泥焦渣层前，应根据设计要求的厚度拉线找出2%的泛水坡；铺设1：6水泥焦渣，薄处为30mm；铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行，要振捣密实，表面用木杠刮平，用木抹子粗抹一遍。

(4) 干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料，屋面保温施工，应先将接触面清扫干净，板块应铺平垫稳，分层铺设的板块，其上下两层的接缝应错开，各层板间的缝隙，应用同类材料的碎屑嵌填密实，表面应与相邻两板的高度一致。

(5) 已铺完的松散、板状保温层要平整，不得在其上面行走运输小车和堆放重物。如设计要求采用倒置式屋面，屋面保温维修，其防水层要平整，不得有积水现象，保温层使用憎水性胶结材料，要用机械搅拌均匀。对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项，应严格按照施工顺序，在找平层前完成。

昊海伟业(图)-屋面保温工程-东丽屋面保温由天津市昊海伟业建筑工程有限公司提供。天津市昊海伟业建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊海伟业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河西区漓江里小区2号楼401室，联系人：王经理。