清远桔纹机械漆喷涂及注意事项

| 产品名称 | 清远桔纹机械漆喷涂及注意事项 |
|------|---|
| 公司名称 | 东莞市中海涂料有限公司 |
| 价格 | 18.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:清远市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤 |
| 公司地址 | 东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企 石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大 朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇 虎门镇 厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇 樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘 兆炫工业园) |
| 联系电话 | 137-63216355 13763216355 |

产品详情

清远市机械桔纹漆喷涂及注意事项机械桔纹漆喷涂之前应注意:1.保持机械桔纹面漆房及施工工具清洁干净:

2.调配前,观察机械桔纹漆外观,判断是否过期变质,并充分搅拌均匀(这样可以防沉淀同时确保其光泽、粘度、硬度);3.机械桔纹漆严格按配比调配好之后,用200目滤网过滤以除杂质;4.调配好的机械桔纹漆一般要求在4小时内用完;

5.气温低于15 时选冬用稀释剂;气温15 至25 选标准稀释剂;气温高于25 时选夏用稀释剂;当室温>35 或相对湿度>90%,应停止机械桔纹漆施工。

机械桔纹漆喷涂及注意事项

在机械桔纹漆喷涂操作过程中,根据所喷工件涂装效果要求,选用W-71(口径1.5毫米左右)喷枪。调节喷枪喷幅的宽度及油量的大小,枪距建议保持在15CM至20CM。机械桔纹漆喷涂通常采用"十字"交叉法,喷涂过程中随时观察膜的状况,防止流挂、桔皮和机械桔纹漆不够等现象发生,同时需注意不要喷得太厚,注意施工环境湿度,以免出

现起泡、发白、边角架桥等问题。

机械桔纹漆喷完后放入晾干房进行自然干燥。面油喷完后,冬天需干燥2小时至4小时,然后确认基本表干;干燥24小时以上后确认完全干透(夏天干燥时间有所缩短)。