

## 清远桔纹机械漆喷涂及注意事项

产品名称	清远桔纹机械漆喷涂及注意事项
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:清远市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

## 产品详情

清远市机械桔纹漆喷涂及注意事项机械桔纹漆喷涂之前应注意：1.保持机械桔纹面漆房及施工工具清洁干净;

2.调配前，观察机械桔纹漆外观，判断是否过期变质，并充分搅拌均匀(这样可以防沉淀同时确保其光泽、粘度、硬度);3.机械桔纹漆严格按配比调配好之后，用200目滤网过滤以除杂质;4.调配好的机械桔纹漆一般要求在4小时内用完;

5.气温低于15 时选冬用稀释剂;气温15 至25 选标准稀释剂;气温高于25 时选夏用稀释剂;当室温>35 或相对湿度>90%，应停止机械桔纹漆施工。

### 机械桔纹漆喷涂及注意事项

在机械桔纹漆喷涂操作过程中，根据所喷工件涂装效果要求，选用W-71(口径1.5毫米左右)喷枪。调节喷枪喷幅的宽度及油量的大小，枪距建议保持在15CM至20CM。机械桔纹漆喷涂通常采用“十字”交叉法，喷涂过程中随时观察膜的状况，防止流挂、桔皮和机械桔纹漆不够等现象发生，同时需注意不要喷得太厚，注意施工环境湿度，以免出

现起泡、发白、边角架桥等问题。

机械桔纹漆喷完后放入晾干房进行自然干燥。面油喷完后，冬天需干燥2小时至4小时，然后确认基本表干;干燥24小时以上后确认完全干透(夏天干燥时间有所缩短)。