

山东金属雕花板建筑施工主要事项

产品名称	山东金属雕花板建筑施工主要事项
公司名称	山东龙轩新型保温材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	龙轩:山东 定制:4*38.3 山东:保温装饰
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇街道冯家坊村步家街13号(注册地址)
联系电话	15194109927

产品详情

金属雕花板在建筑施工中注意事项

1.施工准备：首先检查一下基面检查时要求墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。墙体应具有足够的强度，特别是墙体表面应具有足够的附着力和平整度。

2.基面处理：

(1)外墙抹灰应分层进行，水泥砂浆配比应符合施工规范要求。

(2)基底要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，阴阳角顺直。外墙抹灰要求达到国家相关质量验收标准。

(3)基层防水要求处理。设滴水处理或防锈处理。砖砌墙体、窗边等易开裂部位做防裂处理，水池、花池等贮水构件内侧做防水处理。

3.分格设计与弹线：

(1)根据要求设计分格方案，弹线分格时以业主及相关单位签字后的分格方案为准。

(2)首先用铁线放阳角及中分线的垂直分格线，和窗上下口水平线。

4.裁板和安装底部托架、安装后置承重支架、粘贴板材等都要严格按照规定操作。

5.粘贴板材：按金属保温装饰板表面保护膜的箭头指向方向进行安装避免出现色差。在托架固定完毕之

后，将涂抹好粘胶的金属装饰保温板插入托架，然后将板紧密地粘贴在墙面上。板周围挤出的粘胶立即刮掉，以保证粘贴下一块板时板缝中不会嵌入粘胶。在粘贴下一块板时，应将这块板从侧面推压向前一块板，并保证板与板之间的接缝被压紧。保温板周围挤出的粘胶立即刮掉。保证保温板之间的空隙一致，随时用靠尺检验新粘贴好的保温板面的平整度(4毫米/2米)。如板缝处有高低不平的错位，应在粘胶硬化后打磨平整。

6.机械固定件加固。

(1)接通冲击钻电源，以紧固件安装槽为基准，在安装槽水平中心线与分格缝弹线交错处钻孔。

(2)将紧固件套入紧固件安装槽内，在紧固件两边连接孔内，用射钉枪将05毫米的水泥射钉入墙内，固定好紧固件。

(3)采用这种机械件承重锚固与承重性粘贴固定相结合的多重安全防护体系，给结构上了双保险，保证了整体幕墙系统在负风压作用下的结构安全，满足了国家规范要求。

7.嵌缝用保温压条填补分格缝空隙，使分格缝与形成一张整体保温系统，采用这种保温压条即减少分格缝防水密封胶的使用量，降低了成本，又避免了"热桥"现象，加强了保温板本身的保温效果，使保温材料的效率得到的充分的发挥。

8.分格缝作防水密封与上色。

(1)分格缝嵌填后，将防水密封胶管安装在密封胶枪上。

(2)清理分格缝内脏污灰尘等杂物，保持分格缝清洁，以防止灰尘粘贴在密封胶表层，密封胶丧失原有的粘性。

(3)分格缝两侧贴美纹纸，贴美纹纸时注意横平竖直，再将防水密封胶打入分格缝内。

9.分格缝及整体修缮。是工程重中之重，若分格密封胶质量不达标，便会出现胶条脱落、老化现象。若用量不足，防水密封胶便与板剥离。雨水渗透至板内，保温聚苯板膨胀，便失去了相应的保温效果。选用质量优的密封胶，打完分格缝密封胶，并填充无机超耐候密封胶，涂装饰黑缝漆。使整个外墙形成一张保温的膜且不透水，保温装饰效果长期如新。、