

昊海伟业建筑工程 外墙粉刷工程 河东外墙粉刷

产品名称	昊海伟业建筑工程 外墙粉刷工程 河东外墙粉刷
公司名称	天津市昊海伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区漓江里小区2号楼401室
联系电话	18920656613 18920656613

产品详情

去除剥落漆膜，再用砂纸磨平表面

去除剥落漆膜

以刀或铁刷去除剥落漆膜，再用砂纸磨平表面。

拆除浆糊粘贴的壁纸。

修整表面

以批土刀将批土填平凹洞裂缝，等到完全干燥后，再用砂纸磨平。

处理墙面病变

先上底漆

“底漆”涂料是专门用于墙面不需特别处理的壁面，至于有问题的壁面就必须先针对其问题，选择特殊且此特殊问题的“底漆”。

再上面漆

由上往下刷

用木棍将涂料搅拌均匀后，涂刷的程序上从天花板开始再往下刷，才不至于造成由天花滴落的油漆弄花了自己已完成的墙面

防水涂料基面处理

防水涂料基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，河东外墙粉刷，阴阳角应做成圆弧角；涂覆要领：用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层 下涂层 无纺布 中涂层 上涂层的次序逐层完成；若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；每层涂覆必须按规定用量取料，切不可过厚或过薄。

涂刷防水涂料

一般刷防水的高度可以根据需要决定，一般来说，卫浴间防水高180厘米，非淋浴墙原则上防水涂料不能低于35厘米。但为了强化防水作用，建议统一做到180厘米高。另外，对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙，外墙粉刷公司，建议防水高度做到顶部。防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。

不同的防水涂料施工方法均不相同。但涂刷时与一般液体涂料相似，外墙粉刷维修，由下至上，先墙后地涂刷。使用时，如若浆料有气泡，需把气泡刷开，不可有气泡的存在。一遍需要只朝一个方向来涂刷，第二遍反方向涂刷。一遍和第二遍涂刷间隔时间在4-8小时左右。

昊海伟业建筑工程(图)-外墙粉刷工程-河东外墙粉刷由天津市昊海伟业建筑工程有限公司提供。“防水施工，地暖安装，外墙涂料粉刷，水泥自流平”选择天津市昊海伟业建筑工程有限公司，公司位于：天津市河西区漓江里小区2号楼401室，多年来，昊海伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊海伟业期待成为您的长期合作伙伴！