

大连多玛自动门 大连松下自动门 工厂直销 私人定制 工厂标准化生产

产品名称	大连多玛自动门 大连松下自动门 工厂直销 私人定制 工厂标准化生产
公司名称	大连华金自动门科技有限公司
价格	880.00/平方米
规格参数	华金:华金 电机系统:多玛/松下 铝材:豪门
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区广贤路130P号16层 6号
联系电话	13352226226 18624283444

产品详情

华金门窗起源于大连，于2008年成立，至今已有14年。现全国共27个办事处，3个工厂。华金门窗是一家专门经营系统门窗产品、自动门系列产品的公司。公司经营国际各种自动门品牌，是一家节能、环保、静音断桥铝系统门窗、金刚网一体窗、钢结构阳光房、铝型材结构阳光房、旋转门、自动门控制系统等多种产品开发、设计、生产、加工、销售、售后、维修、维保、现场安装等服务于一体综合性企业。

大连华金自动门科技有限公司产品主要类型有：各型号系列断桥铝系统门窗、金刚网一体窗、钢结构阳光房、铝型材结构阳光房、二翼自动旋转门、三翼自动旋转门、四翼自动旋转门、手动旋转门、自动双开平滑门、自动单开平滑门、自动套叠门、自动折叠门、自动双开平推门、自动单开平推门、遥控电子门、肯德基门、地弹门、自动门ADS系统及门禁系统等、断桥铝系统门窗、金刚网一体窗、阳光房等，本公司通过ISO9001：2015质量管理体系认证。

玻璃自动门安装方法说明

玻璃自动门技术含量高，其机械装置、自动化装置或智能装置的可靠性和价格各不相同。为了保证正常使用、少故障、耐用、安全，应尽量选用企业的品牌产品。

对于有导向下轨道的自动门，楼层施工时好找平拉线。木梁应准确嵌入自动门下的轨道位置，木梁长度应大于开门宽度的2倍。为保证槽口质量和钢轨与地板的美观，不宜采用后开槽的方法。自动门上部钢梁的安装是安装过程中的一个重要环节。带有机械装置和电控装置的箱体固定在其上，因此要求钢梁及钢梁与孔边的连接具有一定的强度、刚度和稳定性。若初步施工图设计深度不足，必须联系设计单位进行主体结构施工。钢梁两端连接的预埋件应可靠锚固在钢筋混凝土构件中。

1、固定式隔墙安装应在其他施工工序基本完成后在室内进行。固定玻璃隔断和活动玻璃门扇必须统一放

线定位。根据设计图纸要求放出隔墙和玻璃门的定位线，确定门框的位置，准确测量地面标高和门框顶部标高。

2、玻璃隔墙和门顶部的限位槽宽度应大于玻璃厚度2~4mm，槽深应在20~30mm之间，以便于注胶安装方法。根据门框的中心线和边线，从门框的两条边线上弹出。槽口中的木质垫板用于调整凹槽深度。通过增加或减少底板进行调整。

3、安装带金属饰面的木底支架，其安装方法可以在原预埋木砖上钉方木，也可以通过膨胀螺栓将方木钉在地面上，然后将金属装饰板粘在木方上。铝合金方管可以用铝角固定在框架柱上，也可以用木螺钉固定在埋入地面的木砖上。

4、安装硬面门框，按弹好的中心线钉好门框方木，然后用胶合板确定门框立柱的外形尺寸和位置固定（注意要减去装饰面尺寸）。后，金属装饰面应包好。包扎时，饰面接缝应位于安装玻璃两侧的中间位置。接头位置必须准确垂直。

5、玻璃安装时，用玻璃吸盘（或玻璃吸盘机）将厚玻璃吸住，然后用吸盘将厚玻璃板通过2-3人提起竖立，运至安装现场准备。定位方法：将玻璃上部插入门框顶部的限位槽内，然后将玻璃下部放在底部支架上，对准中心线，并将两侧门框的安装位置对齐，使厚玻璃的两侧刚好封住门框的金属面对接处，要求内外看不见饰面接缝。

6、玻璃是固定的，在底龙骨的内外两侧钉上两条扁平的方形木条，夹在中间的厚玻璃上，但厚玻璃板与厚玻璃板之间的间隙应在4mm左右。然后在平方木上涂上胶，将贴面的金属板贴在方木和两条方木条上。

7、玻璃胶注入顶部根部槽两侧缝隙、底部支撑玻璃槽口两侧、厚玻璃与门框立柱对接处。注射顺序应从一定间隙的末端开始，不得停止。操作要点是：均匀用力握住嵌缝枪手柄，同时沿缝隙移动速度，即随着玻璃胶的挤出，以均匀的速度移动注胶口，使缝隙处形成一条均匀的直线。后，用塑料布刮掉多余的玻璃胶，用干净的布擦掉胶水。

8、固定件的厚玻璃板宽度较大，必须用两片或两片以上的玻璃片组装。两片对齐拼接必然形成一个接缝，接缝处应留有2-3mm的距离（接缝的玻璃切口必须反转）。玻璃固定好后，应在缝隙中使用玻璃胶。填充后，用塑料片刮胶，形成干净均匀的直线。用干净的布擦拭玻璃表面。