

医院极简轻奢无漆实木墙板-航美防水防潮实木墙板价格

产品名称	医院极简轻奢无漆实木墙板-航美防水防潮实木墙板价格
公司名称	郑州航天板材有限公司
价格	2190.00/平方米
规格参数	品牌:郑州航美 材质:实木 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号37号楼12层1205号
联系电话	18937159713 13384007780

产品详情

航美无漆实木墙板作为医院护墙板的作用及功能有哪些呢？

医院是一个人员比较密集的地方，大家对于医院的装饰材料并没有太多的了解，但是医院为什么要使用护墙板这种设计呢？航美无漆实木墙板厂家的小编给大家普及一下护墙板在医院的**功能知识。

医院室内护墙板，对于医疗空间的墙面，采用航美无漆实木墙板的**是很高的：

1.航美无漆实木墙板具耐撞击、**刮、耐烟灼、防潮霉防虫、**、不滋生细菌、抗静电、易清理、色彩丰富、绿色环保的特性，完全符合欧美国的家装标准，尤其在防潮与抗菌方面表现更是**。

2.从清洁养护层面来说，航美无漆实木墙板不沾尘、不产尘、***、防潮防霉，可进行湿式消毒；

航美无漆实木墙板AAA级的***更是客户的***。

4.从施工性来说，材料本身不产尘，可以实现无尘施工，从而避免或减少空调管道二次污染，减少二次除尘的难度。

航美无漆实木墙板具有可承重特性，把一些经常使用的***品安装在墙壁上，如设备带（中央氧气系统，中央抽吸系统）固定血压计、中央喷雾消毒系统等，从而减少医护人员工作上的阻碍！

航美无漆实木墙板的安装

护墙板的安装非常重要，航美给大家整理了几个关键点：

- 1、测量安装墙板墙面的尺寸：宽度上中下三个尺寸 高度左中右三个尺寸。
- 2、用红外线水平仪找水平，确定好底部的水平线。
- 3、根据测量所得尺寸，复核墙板尺寸，对于需要裁切的墙板进行画线。
- 4、用裁切工具对板材进行裁切。安装现场一般为曲线锯或转盘锯，注意裁切的***度，注意安全。

5、根据找好的水平线，用气钉或自攻丝安装固定踢脚线，注意阴阳角的拼接。

6、见光处安装收口线，确保垂直。

7、将墙板按区域不同分类摆放，便于寻找。

8、上下分体的墙板，先安装下面部分，将墙板卡在收口线和踢脚线内靠实。然后安装中缝线，靠实后用气钉或自攻丝固定结实，后依次类推。

9、上下分体的墙板，安装好下面的部分后，安装拼接用的腰线。腰线要靠紧下面部分，如果还有倾斜度，可以通过腰线上下移动来调节。

10、安装墙板的上半部分步骤同步骤。

11、安装墙板时有需要敲击助力时，建议使用皮锤加垫板保护操作

12、阳角线的安装可以修正包柱尺寸的偏差，要确保垂直。

13、顶线的安装使产品具有更好的完整性与美观性。14、安装完毕后，对产品细节进行调整，对灰尘进行打扫，完成墙板安装交付。