

# 武汉智能锁厂家 鼎贵兴科技

产品名称	武汉智能锁厂家 鼎贵兴科技
公司名称	湖北鼎贵兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广埠屯电脑大世界252-252A号 华为智能家居红星美凯龙A馆三楼鼎贵兴
联系电话	18971644462 18971644462

## 产品详情

### 1、看插芯

除了要看锁体，插芯也是一个很重要的部分，这个部分往往会被消费者忽略。看插芯可以从三个方面出发：一看插芯的材料，二看插芯的锁点，三看插芯的功能。

### 2、看材料

插芯的材质与外壳一样分为塑料、合金、不锈钢三种。由于插芯安置在门内，因此许多企业对插芯材料就比较随便，采用合金或者塑料，这样的插芯不但抗暴力能力弱，而且防火性能也很弱，不利于安全性。消费者在选择插芯时1好选择不锈钢插芯，防火防爆防撬性能好。选择方式与外壳选择一样”一看二敲三掂量“。

### 3、看锁点

看插芯除了看材质外，还需注意插芯的锁点。指纹锁插芯的锁点主要分为单舌与多锁点两种。单舌锁芯的安全性比多锁点的差，防撬防爆等性能也较差，一般在国外发达国家及日韩等地域运用较多，而不适合国内复杂的治安环境。因此，建议国内消费者，在选择指纹锁时选择具有防爆防撬性能的多锁点插芯。

4、看功能：现在市场上的插芯一般分为酒店锁插芯，上提插芯、大方舌自动弹出插芯以及多锁点自弹插芯。酒店锁插芯可用卡片撬开，安全性能差;使用上提插芯，关门时需上提一下把手才能将门，易使人忘记上锁，不符合消费者的使用习惯;大方舌自动弹出插芯，解决了上提插芯的缺点，但仍然不能自动控制天地杆;第四代锁体的多锁点自弹插芯是迄今为止为优越的插芯，防盗功能强，使用起来也1方便。

## 智能门锁不用钥匙更安全

作为守卫家庭安全的门锁，无论门锁形制如何升级变化，安全永远排在首位考量，为此，英迪隆智能锁在安全性能方面顶配到底，存在许多可圈可点之处，如采用世界多数品牌银行都在使用的瑞典FPC指纹技术，1暴性能、一体成型的锌合金锁面板，防锯的304精钢锁体，应急备用锁芯也采用了防技术开启270分钟以上的C级锁芯。

此外，智能门锁一改机械锁毫无互动的冰冷状态，将被动防御转变为主动防御机制，一旦遇到多次错误输入门锁将自动，遭遇暴1力时，自动触发报警机制，同时通过网关与手机APP的匹配，可以随地、实时推送信息至端，帮助业主及时应对异常情况。

### 无锁孔智能锁安装方法：

- 1、安装前，要确认门锁状况，确认其现场的安装条件是否符合安装的要求。例如，是否有电源、是否有专管人员。
- 2、安装时，应完成执手换向，先确定门的开向，是左开还是右开。换向方法：用螺丝刀将螺丝拧松，然后轻轻的拿出执手，180度旋转，然后复位，再用螺丝刀将螺丝拧紧，执手的换向完成了。
- 3、应取螺柱与套筒螺母，将螺柱与套筒螺母拧入外无锁孔智能遥控锁锁板的螺丝孔内。并且，智能锁厂家，取过门线、排线，将其中一端插座从锁体上面的第二个孔位直穿过门的另一边与相对应的线用插座对接，确定无锁孔智能锁的锁板开关由OFF拨至ON。
- 4、将锁芯轴开槽的一端对应内锁板方向，安装在锁体孔内，并用锁芯螺丝锁紧。然后取方轴，有凸牙的一边插入锁体方孔内。
- 5、完成组装后，应进行测试开锁灵敏性，转动执手，看是否能正常转动，不卡锁;用机械钥匙开门，是否能正常打开等。

以上内容就是无锁孔智能锁的安装方法，基本步骤与普通智能锁安装方法大同小异。无锁孔智能锁真正做到了防止技术开锁，喜欢这类智能锁的朋友可以根据以上方法进行安装更换。

武汉智能锁厂家-鼎贵兴科技(推荐商家)由湖北鼎贵兴科技有限公司提供。湖北鼎贵兴科技有限公司位于武汉洪山区广埠屯电脑大世界252-252A号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎贵兴科技在监控

摄像机中享有良好的声誉。鼎贵兴科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎贵兴科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。