

莆田地区承接化学锚栓植筋加固三明

产品名称	莆田地区承接化学锚栓植筋加固三明
公司名称	北京宏腾伟业建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇西大街65号院23号104室
联系电话	059522679028 13075993109

产品详情

施工中的注意事项（1）植筋钻孔的尺寸与深度可以随意吗？只要是做过加固施工的朋友都知道，钻孔的位置必须根据设计图的大小去打孔，要不就会影响种植钢筋的结果，植筋钻孔深度也是非常重要，植筋深度直接决定了植筋的抗拔力和破坏形式，原因是它是钢筋抗拔力主要由钢筋与粘结胶之间的粘结力和混凝土与粘结胶之间的粘结力提供。这样一来明白其中的重要性了吧。为使结构安全，需保证其破坏形式为锥体一粘结复合破坏，即钢筋与基材产生滑移，从而发生混合界面拔出破坏，植筋屈服。可以充分发挥钢筋的抗拉强度，不出现脆性破坏。钢筋植筋的钻孔深度直接影响到植筋质量，所以对植筋孔必须逐一进行检查

（2）植筋胶使用过程中孔洞清理重要吗？

孔洞清理得干净决定后面植筋胶的使用效果和后的加固效果。当然是非常重要的一步。当然，钢筋上的锈渍与油渍也要清理干净，要不然会使植入的钢筋和孔壁之间结合不紧密，达不到设计所需要的拉拔力。那么如何清理孔洞呢？要保证做到三吹三刷，直至孔内清理干净。

（3）植筋胶注胶的时候有什么需要注意的？

植筋胶注胶的时候，首先必须注意胶量一定要够！孔内注胶不得少于孔深的2/3，这样一来，钢筋插至孔底部之后应有多余的胶从孔内溢出。少于2/3，一般是达不到这种要求的。胶必须注这么多，还有一个原因，就是胶量不够，会让植入的钢筋也无法达到设计所需要的拉拔力。

（4）胶体可以凭感觉配比吗？

桶装植筋胶是由AB两组组合而成，在配比时，需严格按照比例进行配比，且均匀搅拌，如若配比错误，搅拌不均匀，会严重影响加固效果，加固强度达不到标准。如若使用注射式植筋胶，混合器内前半管胶废弃不用，以免产生混合不均匀现象。

（5）固化不彻底会怎么样？

如果钢筋没有完全凝固，就强行的进行钢筋拉拔测试，就会很容易把钢筋给拔出来。每个人都知道，使用建筑植筋胶后需要一定的时间才能凝固。在未固化之前，建筑植筋胶和钢筋非常脆弱，如果接触会移位。因此，必须耐心等待建筑植筋胶完全固化。而结构植筋胶拥有更好的固化效果，其固化时间也不会太长，还应根据说明的时间进行。

施工前的注意事项：

1、锚固构造措施满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。2、使用场地，尽可能保持通风。3、植筋施工前，施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜，如施工过程中，人体不慎接触胶液，应用清水清洗干净，必要时及时就医。一个好的加固效果，不仅仅要注意施工流程中的事项，更要选择一个品质过关，且效果显著的品牌植筋胶。普克植筋胶无论是注射式还是桶装的都具有强度高，粘结力强，触变性好，耐久性好等特点，更是通过国检中心的多项检测，广泛应用于大型加固项目。