

龙岩地区承接化学锚栓植筋加固公司

产品名称	龙岩地区承接化学锚栓植筋加固公司
公司名称	北京宏腾伟业建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇西大街65号院23号104室
联系电话	059522679028 13075993109

产品详情

《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90，湖北省基于上述规范出的地方标准里关于植筋的规定是:1、当充分利用植筋的受拉强度时，植筋深度C15(20d，22d)，C20(18d，20d)，C25(16d，18d)，C30(14d，16d)前面对应一级钢，后面对应二级钢，钻孔直径比钢筋直径大4-8mm2、当植筋间距较小时，宜采用切割成孔法3、在所植筋上进行焊接时，应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。

一、材料要求：

1、采用合格植筋胶2、拉结筋满足规范要求，有构造柱的伸入其中，同时深入墙体内长度：外墙大于1米，内墙大于0.7米，拉结筋为 6。3、通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通，边缘锚入柱内250mm，钢筋采用2 8。图一4、凡钢筋混凝土柱（包括构造柱）及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm设2 6钢筋与墙体拉结，伸入柱内200mm。5、凡构造柱上部与梁交接处伸入梁内200mm，采用钢筋4 12。6、墙高超过4米时，应在腰墙增设一道圈梁。钢筋采用4 10。7、内外墙超过5米时，应每隔5米左右设一构造柱。

二、施工准备

1、根据图纸尺寸（砖模数）进行现场放线，找准植筋位置。2、保证墙体上口与梁下口3 - 5cm间隙。

三、操作工艺

1、施工步骤：放线 钻孔 清理 注胶 植筋2、须植筋部位，构造柱与梁底连接处，墙体与混凝土结构连接处，部分变更与修改处，圈梁门窗节点等。3、注意事项：A、孔径要求大于钢筋3 - 5mm B、钻孔深度如一材料说明。C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘 D、钻孔清净后，孔内注入2 / 3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢，注意拉结筋弯钩朝向。E、植筋后3 - 5小时不得摇动所植钢筋 F、对3 - 5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋，一定要注意清净老胶泥及灰尘

四、安全交底

1、正确戴好安全帽，系好安全带。超过2米时，要求搭设可靠脚手架2、检查电钻是否漏电，电源由电工接至现场3、注意冬天路滑。4、严格执行安全操作规范5、做到工完场清，文明生产。