

宁德承接植筋加固项目施工

产品名称	宁德承接植筋加固项目施工
公司名称	北京恒利通建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼14层2单元1401室-DXF030（注册地址）
联系电话	18659774498

产品详情

植筋材料要求

1、锚固胶：

锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶，除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外，现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶，锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定，如是用其它品种的锚固胶，其性能应厂家通过专门的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值 f_{bd} 应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。

2、钢筋：

钢筋规格为 16， 12，符号" "表示HRB400钢筋，钢筋性能要符合规范要求，钢筋在植筋前要清除表面的铁锈。

3.植筋胶施工使用时注意事项

- 1)锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。
- 2)使用场地，尽可能保持通风。
- 3)植筋施工前，施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜，如施工过程中，人体不慎接触胶液，应用清水清洗干净，必要时及时就医。
- 4)冬季气温低时，A组分可能出现结晶现象，这是胶体的材料的特性，而非变质，只需对A胶水浴加热至50 左右，待结晶消除搅匀即可，对胶性能无影响。

三、植筋施工过程注意事项

(1)按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。

(2)钻孔后，应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘，清完孔后，将成孔用棉丝封堵，避免灰尘落入。

(3)钢材锚固范围的铁锈、油污应清除干净，螺栓也应除锈。

(4)按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀，然后照质量配比主剂：固化剂=2:1配胶，并用搅拌器搅拌均匀，搅拌时尽量沿同一方向搅拌，避免进入空气形成气泡。

(5)注意配胶量，现配现用，如未用完，应重新密封贮存。

(6)注胶时

a、保持低压低速注胶，从一端开始注胶，当邻近注胶嘴有胶液流出时，将当前的注胶嘴封闭，移至出胶的注胶嘴继续注胶。

b、保证孔内充满胶液。

c、防止胶层脱空。