

点赞踩 加强型生态保护毯 聚丙烯水土保护毯定做 工程材料

产品名称	点赞踩 加强型生态保护毯 聚丙烯水土保护毯定做 工程材料
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

由于其突出的防渗功能，生态保护毯已悄然进入我们的生活，给我们的生活带来了便利和**。但在生态保护毯防渗体施工过程中，应注意哪些技能可以更好地实现其防渗功能呢？，生态保护毯制造商将向您介绍以下五个技巧。

1.周边界处理：周边界处理的要求是将生态保护毯与周边土壤紧密连接，生态保护毯堵塞渗流入口，切断侧向渗漏路径，防止渗水进入生态保护毯底部，形成水泡，在水库水位下降时打破生态保护毯。因此，周围的界面必须挖并将生态保护毯埋在水槽中。

2.如果发现生态保护毯被刺破或撕裂，必须用三倍于破损区域的生态保护毯胶粘贴。

3.工艺流程：生态保护毯防渗采用变挖、边铺、边夯、边护区循环作业。

4.保护层和护面：生态保护毯厚度10cm的保护层土必须筛选，不得有粒径大于6mm的颗粒，否则容易刺穿生态保护毯。保护层土必须压实，确保干重量超过1.5，并随时进行取样和检查。回填保护层和砌体石材表面时，必须轻轻放置，以免打破生态保护毯。在石材表面下，应铺设100mm厚的砾石或砾石垫层，以防止土壤保护层因水位变化、风浪等因素而被冲走。干砌块石采用人工挂线铺设，石材应紧密嵌入，表层块石个体重量应大于48kg，所有间隙应填充小石材。

5.基面清洗:基面必须按照设计要求清洗，这是保证防渗效果的关键，尤其是尖石、树根等杂物要彻底清除，基面不允许局部凹凸。生态保护毯清洗后的基面应用夯锤或夯板压紧，使其致密平整。

