

天津防静电地坪漆定制 盈富地坪工程 天津防静电地坪漆

产品名称	天津防静电地坪漆定制 盈富地坪工程 天津防静电地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆的出现改变了很多工厂的车间环境，天津防静电地坪漆定制，环氧地坪漆是现在使用比较多的一种地面漆。

对于环氧地坪漆的使用中我们还有需要了解的地方，在环氧地坪漆的施工后的一些问题是我们需要关注的，在施工后比较突出

的问题就是在涂膜的表面上会出现局部的收缩，而形成麻麻点点。

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，天津防静电地坪漆，涂膜表面产生像火山口形状的、直径为0.5~3mm的凹陷现

象。

其中，麻点、陷穴与缩孔和鱼眼的差别是不露出被涂表面。

想必很多人都想知道麻点是怎么产生的?又有什么解决的措施呢?

原因一：溶剂或稀释剂中所含低沸点、高沸点的溶剂过多，而且配比也不合适。

解决方法：应注意低沸点、高沸点溶剂的使用量和各种沸点溶剂的配比。

原因二：环氧地坪漆涂料中硅油类的低表面活性的助剂加入量过多。

解决方法：应控制硅油等表面活性剂的加入量。

原因三：喷涂施工中带入油或水，喷和物面间距离太近。

解决方法：

环氧地坪施工前应检查喷漆机器的油水分离器是否正常，应掌握好喷和物面间的距离。

原因四：喷涂环氧地坪施工中涂料粘度过低或过高。

解决方法：掌握好合适的施工粘度。

原因五：溶剂挥发得太快，涂膜还来不及流平。

解决方法：不能选用挥发性太强的溶剂施工。

原因六：喷嘴口径太小，而喷漆压力又过大。

解决方法：选择好喷嘴的口径和喷涂压力。

这些就是对于在环氧地坪涂膜的表面上会出现局部的收缩，而形成麻点的原因和解决办法。

从上面可以发现，麻点产生的原因都是我们在日常操作中可以避免的问题。所以说环氧地坪质量的好坏，施工是一个关键因

素。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

地坪养护 1、地坪施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面; 2、避免钢轮等硬质材料刮擦; 3、光亮的地坪涂层可定期打蜡保养，防静电地坪应采作导静电蜡; 4、日常清洁可用湿抹布擦试或中性清洁剂清洗。通过上面一系列的介绍，相信大家都已经了解了地坪养护了。以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

前地面处理：

1) 对于水泥或水磨石地面有油污的(食用油、机油等),先用(俗称)洒于已用水冲湿的地表面,用竹扫把反复擦

洗,然后用水冲洗干净,可反复2-3次,直到表面无油迹为止。施工人员要穿长统水靴、戴橡胶手套操作,以防腐蚀皮肤。

2) 对于有旧油漆的地面,如该油漆易起壳、脱落或与“粤宝丽”牌油漆起反应,则必须全部铲除或打磨掉,然后才能施工。

如该油漆面大部分附着力良好,且不与“粤宝丽”地板漆起反应,则先铲除掉易脱落部分漆皮,天津防静电地坪漆加工定制,再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表

层打毛,以增另新漆的层间附着力。

3) 对于打过蜡的地面,须先用除蜡水清洗去蜡或请清洁公司除蜡。

4) 对于掉在地面的防锈漆、乳胶漆、泡泡糖、沥青漆,必须全部铲掉。

5) 不太平整、有水泥结块、浮水泥渣的地面,先用金刚石水磨机打磨一遍,天津防静电地坪漆厂家,然后清扫、吸尘。

6) 对于地坪表面碱性太大,PH》8的,要先用碳酸水清洗中和,然后用清水冲洗。

7) 对于较深的伸缩缝,须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青

的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1-2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平,防止返色。

8) 对于潮湿或部分有水又急需施工的地面,要采取吸水、擦干、太阳灯照、热风机吹或煤气火焰烘烤等措施使其加速干燥,

以达到施工要求。

天津防静电地坪漆定制-盈富地坪工程-天津防静电地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。河北盈富地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!