

# 烟台高强薄壁空心管安装工艺

产品名称	烟台高强薄壁空心管安装工艺
公司名称	烟台亿德建材科技有限公司
价格	10.00/根
规格参数	亿德:150*1000mm 160mm:160*1000mm 烟台:180*1000mm
公司地址	山东省烟台市芝罘区盛尧街62-2号
联系电话	15153571151

## 产品详情

- 1) 空心管的安装位置要严格按照图纸设计、规范、相关技术规程的要求进行定位，严格控制空心管的移位，以免影响空心楼板的结构受力和正常使用。
- 2) 空心管安装一步安放空心管下部的支撑马凳，马凳需要提前进行制作，制作时注意控制马凳的高度和定位立筋的位置宽度。支撑马凳放在顶板底筋上，和底筋点焊在一起。每排空心管前后放置两排马凳，马凳放置方向同空心管垂直。
- 3) 空心管支撑马凳安装完毕，即可按照预先的排版按放空心管。空心管安装时注意检测顶部标高，以保证空心管的位置正确。
- 4) 空心管的安装应从两端梁开始摆放标准管，安装过程中应在管顶随即铺垫木板作保护，不允许直接踩踏空心管。
- 5) 固定抗浮钢筋，空心管位置经检查准确无误后，即可进行顶板上层钢筋绑扎，绑扎抗浮钢筋。
- 6) 在空心管安装过程中，安装工程的预埋、预留工作。预埋的管线如果和空心管相互冲突，可采用小尺寸的空心管或将空心管截断，需要截断的空心管必须进行封堵，同时保证内模的形状和密封，不封堵严禁使用。
- 7) 空心管安装完毕，开始焊接马凳的顶部通长钢筋。马凳钢筋采用三级16钢筋焊接，同时马凳兼做空心管固定前后移动的固定措施。
- 8) 薄壁管安装过程中如有施工人员、设备、材料压破管身造成局部破损，须对破损处用塑料布、水泥包装袋、封口胶带进行封补填塞，孔洞较大时可先于孔内塞塑料布、水泥包装袋之类的材料，以浇筑混凝土水泥浆不会进入管内为准。

烟台薄壁空心管、烟台薄壁空心管厂家、烟台薄壁空心管规格、烟台薄壁空心管价格