

宜春医疗洁净板地平线经久耐用

产品名称	宜春医疗洁净板地平线经久耐用
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:各种颜色定制
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

医疗洁净板，俗称洁净板、医用板、净化板，采用不燃材料制成，具有经济、抗药性好、抗紫外线等特点，医疗洁净板的施工应按抹灰、找平的要求进行，墙面网格防护，切割洁净板，粘板，粘贴洁净板，按墙面基准点全面检查。下面是一个大的一家做一个详细的介绍。

根据墙面基准点进行抹灰找平找正。与普通基层抹灰相比，减少了墙体的浇水湿润过程。砂浆中掺入一定比例的粘结剂，只要清除墙上的灰尘和杂物即可施工。砂浆可用2m尺刮平，不得压光。墙面允许偏差为：表面平整度偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ，立面垂直偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ，阴阳角垂直偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。

根据排板分幅大样图，划出分幅线，预留净板与板的水平、垂直间隙，使基础墙面弹线清晰、水平、垂直。

每段安装完成后，应检查干净板面的整体平整度、垂直度、接缝尺寸和平整度。如有必要，应在下一步安装前进行适当的调整，以获得令人满意的结果。

所有医疗洁净板粘贴完毕后，应重新全面检查施工的整体质量和效果，必要时应作适当调整。达到满意效果后，拆除临时固定的木龙骨（九毫米板）。根据板缝尺寸，选择合适的嵌缝条填充板缝。接缝条与板面深度要求为3-5mm。根据网格宽度的要求，沿板的接缝线粘贴遮光纸（纸带），防止污染板表面，然后用毛刷将装饰板部分至少刷两遍硅酮防水剂。有机硅防水剂表面干燥后，用密封胶枪在板接缝处均匀、适当地涂抹密封胶，然后用平刮刀刮涂密封胶。板上密封胶厚度要求为0.5-1mm。定尺寸后撕下纸带。

。