

加筋麦克垫A三河加筋麦克垫施工方案

产品名称	加筋麦克垫A三河加筋麦克垫施工方案
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.50/m ²
规格参数	网孔:100*120mm 丝径:2.7mm 网箱尺寸:2*1*1
公司地址	河北省安平丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

加筋麦克垫A三河加筋麦克垫施工方案

1、检查施工的材料

在施工之前，仔细地包装箱里的艺术加筋麦克垫，看是否足够的加筋麦克垫来完成工作，在每一个包装箱上面，我们都会显示产品的型号、色号、生产批号、以及其它详细资料。

2、荡平墙面基础

这个步骤就是将墙面的基础荡平，荡平后的墙面必须是平滑及同一颜色的。

3、划线

在墙面上划线来记下每一贴加筋麦克垫的准确位置。将3贴加筋麦克垫在地面上并排地铺开，使得贴与贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。

量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格，每个方格放1贴加筋麦克垫。

4、准备瓷砖胶

准备好按照比例混合的瓷砖胶，用灰铲涂抹瓷砖胶，但是涂抹的面积不能超过放9贴加筋麦克垫的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶，然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在，加筋麦克垫就可以准备上墙铺贴。

5、铺贴并固定

因为加筋麦克垫都是用网贴底的，因此可以直接地应用于已涂有瓷砖胶的墙面上。将加筋麦克垫垂直地铺贴。请注意：贴与贴之间的间隙一定要和每一贴的灰缝一致。

6、加固

在每一贴砖定位后，用灰板轻拍加筋麦克垫表面，使之牢固贴在墙上。

7、确保灰缝一致

在每一贴砖都固定之后，在开始放填缝料之前，砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度。这样就要用小灰铲来调整灰缝这是在铺贴加筋麦克垫过程中需要耐性的一个过程，但在铺贴工作的过程是重要的环节。

8、填缝剂

准备好所需的填缝剂。使用小灰铲，每次取小量的混合的填缝剂，均匀涂于加筋麦克垫表面，小灰铲要对角的移动，先由下到上，再由上至下，确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。

9、清洁

在填剂于透之前，开始清洁加筋麦克垫表面。准备两个桶，一个新清洁剂，一个装干净水，首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布，不用拧干，然后以打圈的方式拭擦加筋麦克垫表面；然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵，再用海绵擦加筋麦克垫表面，擦去所有的残留物。再一次用海绵擦表面直至干净为止。