

锤纹漆施工方式窍门

产品名称	锤纹漆施工方式窍门
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:清远市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

产品详情

锤纹漆施工方式

(4) 一遍清远市锤纹漆施工、铺贴无纺布：

在涂膜遍前先将锤纹漆搅拌均匀，用橡胶刮板或水性锤纹漆刷涂刮（刷）在基层表面薄涂一遍，然后在遍涂膜施工,涂刮厚度要均匀一致，且表面平整。

待遍锤纹漆表干后，及时铺贴无纺布。

(5) 第二遍锤纹漆施工：

然后，再按上述配方和方法涂刮第二遍锤纹漆，每一次的涂刮方向应与上一遍涂刮方向相垂直，涂刮量仍与遍相同。

(6) 第三、四遍涂料施工：

待第二遍涂膜表干后，用同样的方法进行第三、四遍锤纹漆施工。终防水层厚度达到1.5mm厚或设计要求。

(7) 锤纹漆的验收

锤纹漆施工时应边涂刷边检查，发现缺陷及时修补，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道锤纹漆涂层施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

自检合格后报请监理方/建设方进行锤纹漆的整体验收，锤纹漆完工干燥48h后应做24h蓄水试验，不渗不漏为合格。

（四）成品保护

- 1、柔性防水系统相对来说是比较脆弱的，必须进行必要的保护，以免遭到破坏。
- 2、未进行保护的锤纹漆不得在防水层上托运重型器物和运输设备。
- 3、在锤纹漆的施工中，操作人员均穿软底鞋，严禁穿带钉子鞋进入现场，以免损坏锤纹漆；如发现卷材有破损应及时修复。