

液体卷材配方液体卷材 液体卷材 固德乐多年经验

产品名称	液体卷材配方液体卷材 液体卷材 固德乐多年经验
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

液体卷材——要注意的地方有哪些？

液体卷材像管道周围这些边边角角是容易出现渗漏的地方，要注意薄弱部位细部节点的施工，液体卷材防水涂料一定要涂抹到位。无纺布和刮板的使用在防水工程中比较常见，液体卷材配方液体卷材，在做防水处理的基层上涂刷一遍，待一小时干燥后再重复涂刷一次，防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀，不能有漏刷起鼓和脱落的现象，否则会影响防水效果。这里需要提醒大家的是，如果选用液体卷材做防水涂料，反复涂刷-遍就可以了。液体卷材涂料本身可以形成弹性保护膜，具有一定耐拉性能。为了保持防水效果，可以铺贴一层玻璃丝布，但费用会有所增加。施工后的检查是后的一道把关，必须认真细致进行检查，防水检查需要进行小时的闭水测试，对轻质墙体墙角接缝处等地方需要淋水测试渗水情况。

液体卷材——适用范围：

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理，特别适用于屋顶、地下室、车库、楼面等防水施工及重点工程桥梁、隧道、道路等工程建设防水施工。四、使用施工：

1.基层应平整、干燥、清洁，不得有酥松、起砂、起皮现象。

2.基面进行清扫处理，对已经起鼓起皮的地方铲除，高分子聚乙烯防水卷材，保证基面干净整洁；对空鼓不平整的地方用修补砂浆进行修补；

3.对修补后的基面进行界面处理，用水性基材处理剂进行滚涂或者喷涂，一遍即可，保证基面坚固不浮

灰；

4.液体防水卷材，可采用滚涂或者喷涂的施工工艺，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。对于特殊部位，液体卷材，阴阳角、天沟、水管等地方可在一遍表面铺设网格布加强处理；

5.保护层施工，在液体防水卷材成膜干燥后进行，在其表面要进行覆盖保护处理，可直接涂覆水泥砂浆保护层，也可采用专门的耐候保护层涂料，采用滚涂或者喷涂施工，分两到三次成膜，

每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。

施工时应注意防火，地下室密闭施工现场必须配备良好的通风设备设施方可施工。

广州固德乐防水建材有限公司——液体卷材施工

固德乐液体卷材开盖即可施工、使用简单便捷、可在潮湿基面施工，与基层粘结性产生电化反应。施工灵活，可采用喷涂、刷涂和刮涂等涂装方式。

液体卷材——施工工艺：

- 1、水泥砂浆找平层应坚实平整，不得有酥松、起砂、起皮现象。
- 2、穿透防水层的管道、预埋件、设备基础、预留洞口等均应在防水层施工前埋设和安装牢固。
- 3、突出基层的转角部位应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm。
- 4、基层应干净，无浮灰、油渍、杂物。
- 5、基层可潮湿，但不得有明水。
- 6、基层的排水坡度应符合设计要求。
- 7、首层与第二层需垂直交叉涂刷。
- 8、第二层涂刷需等首遍干透后才可进行。

液体卷材是一种高分子聚合物液体防水材料，涂刷后有卷材的效果。它的特点是抗老化性能强，可以像传统的防水卷材一样在混凝土结构的建筑物表面施工，1.5厚自粘高分子防水卷材，并且不需要外加保护层。

液体卷材——应用范围

广泛应用于工业与民用建筑物的屋面、墙体、厨卫间、地下室、地铁、隧道以及不宜动明火的石油库、

化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。聚氨酯防水涂料是由合成高分子聚合物乳液（如聚酸酯、丁苯橡胶乳液）及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料（由特种水泥、级配砂组成）复合而成的双组分越秀防水涂料度，是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好好的防水材料。

液体卷材是以高分子有机材料专为主体的防水材料。这种防水材料施工方便，防水性能强，并且是环保的。像沥青、聚氨酯类防水材料材料对人体健康都有害，随着防水材料的不断升级，这两种材料已经渐渐的退属出了家装防水，不被人们所使用了。所以在效果上液体卷材要比聚氨酯防水涂料好。

固德乐液体卷材（又称高弹橡胶防水涂料）以水代替溶剂，无毒无害，属质量好的环保型防水涂料。液体卷材开盖轻轻搅拌即可施工，使用简单，柔韧性能好，涂层耐候性能优异。而且都是环保无污染的。

液体卷材见到过，应该是沥青基或聚氨酯基的材料，原则上是适用的，注意单、双组分，单组分施工容易，性能较弱，双组分是反应型的，性能好，但是动手能力弱的人容易掌握不好配比，造成性能下降甚至失效，根据你的能力选择。

上面说的全是液体类，自己就可以施工，省掉大笔人工费，要注意几点：乳液类基面必须湿润无明水，沥青、聚氨酯、聚脲类基面必须干燥，无论哪种基面必须不翻沙，即硬度够，不会搓出灰尘和沙子，如果有就要先涂地固或者再打一层地面，水泥多放一点。重中之重：液体类防水材料，大面积涂刷时必须加无纺布，做一布两涂或两布三涂，布尽量平整，没布开裂可能性大，亲身体验过。

那液体卷材和传统卷材究竟各有什么特点？

下面就怎样选择防水材料和防水施工时各应注意的问题绪述如下：

较早传统的防水卷材应该算是纸胎油毡，用油毡做防水层时必须用建筑沥青作粘结，上铺沙石：一般做法是三油二毡或四油三毡，由于上述作法劳动强度大，施工技术难以撑握，制备沥青时产生大量废气对环境污染严重，对不能用火的场所无法施工，火灾和受伤事故容易发生，屋面二次维修困难，由于上述种种原因表示油毡防水层目前基本被淘汰。

新一代的防水材料液体卷材逐步向质轻、施工方便、不污染环境、耐久、色彩美观方向发展；于是液体卷材类就有由纸胎油毡——橡胶卷材——复膜改性沥青卷材——各种合成高分子防水卷材；涂料类防水材料则由改性乳化沥青——塑料油膏——聚氨脂防水涂料——向环保型合成高分子彩色防水涂料发展。

传统卷材防水究其弊端如：防水卷材在防水施工中当根据防水基层的形状而进行量体裁衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，防水卷材相互搭接处的粘结难度较大

液体卷材配方液体卷材-液体卷材-

固德乐多年经验由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司是广东广州,建筑用涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在固德乐防水厂家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创固德乐防水厂家更加美好的未来。