

沙井街道加工 手机smt贴片加工 COB加工定制

产品名称	沙井街道加工 手机smt贴片加工 COB加工定制
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

工艺流程：

来料检验 smt仓库收料 SMT、收料、备料 生产准备 锡膏印刷 BOM清单

《IQC来料检验规范》 《不合格处理流程》 发料单 用量及批量 机种资料 样板
钢网、工装夹具 程序编辑 《定位作业指导书》 材料准备，是否工艺要求的器件 锡膏 《锡膏作业管理》
1.目视检查每一块2.对于BGA，COB加工定制，密脚和排阻要用显微镜和有没有偏移，和3.对于大器件要检4.对于要点红胶的 工程发料单 工程准备 · BOM · PCB文件 《印刷判定标准》75%
《设备参数的设定》 《贴片判定标准》

. OK OK NG OK NG 贴片 回流焊 首件检验(IPQC、操作员) CHIP元件：目视是否

翼型元件:目视有极性 有没有位移，锡膏 《贴片判定标准》
《设备参数的设定》 《设备的维护、维修及保养》 BOM清单
《首件检验规范》 静电防护 《温度设定条件》 《温度曲线测试方法》
《焊接品质判断标准》 《设备的维护、维修及保养》 AQI检测目视检测AOI 检测目视检测 修理 1.首件过炉后，要认真检焊，位移，立碑，COB加工批发，假焊，2. 如有以上现象要分析原的修改措施，沙井街道加工，后再过炉，有以上现象出现。 3.解缺后再过5-10块板看现象，确保没有后再批量4.每隔20分钟IPQC和班长的板有没有不良现象，如措施。

DIP后焊不良-漏焊

1，漏焊造成原因：

- 1) 助焊剂发泡不均匀，泡沫颗粒太大。
- 2) 助焊剂未能完全活化。

- 3) 零件设计过于密集，导致锡波阴影效应。
- 4) PWB变形。
- 5) 锡波过低或有搅流现象。
- 6) 零件脚受污染。
- 7) PWB氧化、受污染或防焊漆沾附。
- 8) 过炉速度太快，SMT加工厂家，焊锡时间太短。

2, 漏焊短路补救措施:

- 1) 调整助焊剂发泡槽气压及定时清洗。
- 2) 调整预热温度与过炉速度之搭配。
- 3) PWB Layout设计加开气孔。
- 4) 调整框架位置。
- 5) 锡波加高或清除锡渣及定期清理锡炉。
- 6) 更换零件或增加浸锡时间。
- 7) 去厨防焊油墨或更换PWB。
- 8) 调整过炉速度。

PCB在电子加工厂中已经得到了极为广泛的应用，因为PCB有很多的有点。例如：可高密度化、高可靠性、可设计性、可生产性、可测试性、可组装性、可维护性等。

PCBA基材的分类一般是以绝缘部分为依据，常见的原料为电木板、玻璃纤维板、各种塑胶板等。而现在大多数PCB的制造商会以玻璃纤维、不织物料、以及树脂组成的绝缘部分，再以环氧树脂和铜箔压制成黏合片使用。

沙井街道加工-手机smt贴片加工 -COB加工定制由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司位于深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒域新和在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。恒域新和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒域新和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。