

铸造铜合金金相组织分析 铍铜合金导电性能检测

产品名称	铸造铜合金金相组织分析 铍铜合金导电性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	700.00/件
规格参数	品牌:GFQT 合金:铍铜合金 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

铜合金的分类方法有三种：

1、按合金系划分：

按合金系划分，可分为非合金铜和合金铜。非合金铜包括高纯铜、韧铜、脱氧铜、无氧铜等，习惯上，人们将非合金铜称为紫铜或纯铜，也叫红铜，而其他铜合金则属于合金铜。我国和俄罗斯把合金铜分为黄铜、青铜和白铜，然后在大类中划分小的合金系。

2、按功能划分：

按功能划分，有导电导热用铜合金（只要有非合金化铜和微合金化铜）、结构用铜合金（几乎包括所有铜合金）、耐蚀铜合金（主要有锡黄铜、铝黄铜、各种不白铜、铝青铜、钛青铜等）、**铜合金（主要有含铅、锡、铝、Mn等元素复杂黄铜、铝青铜等）、易切削铜合金（铜-铅、铜-碲、铜-铋等合金）、弹性铜合金（主要有铍青铜、铝青铜、铍青铜、钛青铜等）、阻尼铜合金（高Mn铜合金等）、艺术铜合金（纯铜、简单单铜、锡青铜、铝青铜、白铜等）。显然，许多铜合金都具有多生功能。

3、材料形成方法：按材料形成方法划分为可为铸造铜合金和变形铜合金。

项目简介：

通过对铜合金的化学成分、物理性能、金相组织等进行检测，协助企业进行铜合金产品质量控制。

适用范围：铜合金棒材、板材及各类铜合金产品。

铜合金检测范围

钨铜合金，铍铜合金，银铜合金，铝铜合金，锌铜合金，铁铜合金，青铜合金等。

铜合金检测项目

含量检测，密度检测，金属牌号鉴定，硬度检测，熔点检测，质量检测，rohs检测，超声波检测，成分检测，力学检测，金相组织检测等。

铜合金检测标准

GB/T 2061-2013散热器散热片*铜及铜合金箔材

GB/T 3114-2010铜及铜合金扁线

GB/T 3310-2010铜及铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 3670-1995铜及铜合金焊条

GB/T 3771-1983铜合金硬度与强度换算值