

仿古外墙砖供应商 弗贝思陶瓷供应商 九江仿古外墙砖

产品名称	仿古外墙砖供应商 弗贝思陶瓷供应商 九江仿古外墙砖
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

产品详情

外墙砖的铺贴

先将砖放入清水中浸泡2-3小时，取出阴干或擦去明水。铺贴砂浆可用1 1.5-2的泥砂浆，或用水泥107胶水 水 = 100 5 26的纯水泥浆增加结合粘度。铺贴时先用水湿润底灰层，然后再在瓷砖背面抹满灰浆，九江仿古外墙砖，四边刮成斜面，以线为标志贴于未初凝的底灰层上，就位后用灰匙手柄轻轻敲击瓷砖，使其粘牢平整，每贴几块要检查平整度和缝隙。缝隙大小应符合设计要求。外墙砖铺贴应由上向下、自左而右进行，外墙施工高度一般为每天1.2-1.5m。

贴外墙砖的正确方法

1、若要贴外墙砖的话，那么就应该先根据外墙的设计图纸和外墙砖的铺贴方式对外墙砖进行排布，再把正确的施工图纸画出来。画施工图纸的时候，需要注意外墙上的窗户、砖垛等位置，是先把中心线、水平分格线、阴阳角垂直线等测量好，从而避免外墙砖在铺贴的过程中出现分格不匀、排列不整齐的现象，可以使用挂线、弹线等方式来控制好标志。

外墙砖的铺贴

铺贴：铺设选用1：3干硬性水泥砂浆，砂浆厚度25mm左右。铺贴前将地砖背面湿润，仿古外墙砖尺寸，需正面干燥为宜。把地砖按照要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。勾缝：地砖铺完后24h进行清理勾缝，勾缝前应先在地砖缝隙内杂质擦净，用填缝剂勾缝。66、清理：在家装贴瓷砖施工过程中随干随清，完工后（一般宜在24h之后）再用棉纱等物对地砖表面进行理。

仿古外墙砖供应商-弗贝思陶瓷供应商-九江仿古外墙砖由福建省泉州中裕建材有限公司提供。福建省泉州中裕建材有限公司位于福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中裕企业在墙面砖中享有良好的声誉。中裕企业取得全网商盟认证，标志着我们

的服务和管理水平达到了一个新的高度。中裕企业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。