

荣靖 喷涂速凝防水涂料

产品名称	荣靖 喷涂速凝防水涂料
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

大面积铺贴防水卷材的方法

在铺设自粘防水卷材的时候通常都需要进行大面积的铺贴，大面积铺贴防水卷的时候要十分的讲究，如果不注意的话会造成空鼓问题。

防水卷材同基层分别进行涂刷基层胶粘剂后，需晾置二十分钟左右，待手感基本干燥直到手触不粘时，就可以进行卷材还有基础层的粘结。

操作时，几个人将刷好胶并已晾干的整幅卷材抬起，翻过来，将一端粘贴在基准线预定的部位，然后将卷材长边延长到基准线向前粘贴。

粘贴时防水卷材不可以进行拉伸，要使卷材在松弛的状态下粘贴于基层。每隔1m左右向基准线靠贴一下，随之用胶辊向前及两侧滚压，排出空气，展平贴实。

- 1，喷涂速凝防水涂料厂家，准备好与防水层有关的各种材粗如基层材料、保护材料、保温隔热材料等)，可按相应的规范要求进行准备。
- 2，在项目经理的组织下，检查防水工程所使用的所有材料是否具有产品合格和性能检测报告。
- 3，配合项目经理对进场的防水材料按规范要求抽样复查，并提出试验报告，不合格的材料不得在工程中使用。
- 4，按工程量的大小及材料消耗数量，准备防水材料数量，以满足正常施工需求。
- 5，卷材应按要求放在阴凉通风的仓库，必须直立堆放，且不宜超过2层。
- 6，喷涂速凝防水涂料品牌，防水的辅助材料应按工程量提前进行准备。
- 7，对半成品防水材料提前进行加工，并进行质量检查，保证质量。

防水卷材搭接部位施工方法步骤

- 1、防水卷材需要进行搭接的部位，应该用沾有配套的溶剂棉纱进行擦洗，边涂边加力将搭接的缝粘牢和

压平使用搭接胶将卷材的接缝口进行封涂处理，其涂胶的宽度不应该小于十毫米；

2、卷材的收头处有些比较难处理的特殊部位应该使用聚合物的水泥砂浆进行封实；

3、整个防水工程的防水部位施工完毕，喷涂速凝防水涂料，应该对铺设防水卷材进行质量检查，如有损坏或者是粘结的部位应该用溶剂进行清洗干净，喷涂速凝防水涂料，等到溶剂挥发之后涂在用胶进行粘结；

4、地下室防水还有防潮工程的参照屋面的有关规定进行实施；

5、老屋面重设防水卷材防水层以及维修堵漏可视具体情况而定，可以将原来的防水层清除，也可以在原防水层上进行处理后的施工。

荣靖-喷涂速凝防水涂料由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”选择潍坊荣靖防水工程有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，荣靖坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣靖期待成为您的长期合作伙伴！