

中山防静电地坪漆//珠海防静电地坪漆//广州防静电地坪漆施工

产品名称	中山防静电地坪漆//珠海防静电地坪漆//广州防静电地坪漆施工
公司名称	中山天柏地坪装饰工程有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	
公司地址	中山市东区银湾南路顺景蔷薇山庄11-12幢52卡
联系电话	0760-88853528 15900088802

产品详情

防静电环氧地坪漆是一款使用在无尘车间、实验室、净化车间、停车场等场所，它有耐腐蚀、防磨、除静电等特点，这款材料的施工时需要先将地面打磨、底层涂漆、中层涂漆、砂纸打磨批补、使用腻子、涂面及养护的流程，防静电环氧地坪要避免暴晒，避免表面接触开水及化学制品等，下面详细的为大家介绍下! 一、防静电环氧地坪漆施工方法

1、地面打磨：使用打磨机将地面水泥渣子等高出地面的部分打磨平整，清除地面灰土。对疏松地面和油污地面采用其他处理措施方法。2、底涂：将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。

3、中涂：在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镬刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

4、批补：中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。5、腻子批补：使用中涂材料按中涂材料的配比方法进行调配，可以不加水直接在打磨好中涂面层上进行刮涂。如有需要可以适当加入较细的石英粉或重钙粉批补，批补完干后用细的砂盘纸进行整体打磨一遍，批补材料参考用量0.05-0.1kg/m²。

6、面涂：用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。7、养护：面层实干需要24H，在这期间应进行封闭，比免影响表面洁净光滑的效果。3天后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用(25℃为准，低温时需适度延长)。

二、防静电环氧地坪注意事项 1、避免阳光暴晒，以免环氧地坪涂膜泛黄变色。2、避免经常性开水流淌或化学溶剂浸渍表面，以免环氧地面发生软化现象。3、不得用超过30%的浓酸浸蚀地坪。4、经常有化学溶剂使用的地面，有被染色的可能，浅色地面尤其明显，这往往不是因为溶剂本身，而是由于落在地面上的其他介质被溶解所致，这种污染一般很难清除，另外有铁锈的地面，如长期被污染，地面往往也无法清洗干净，故这些情况应注意避免。5、不得用硬物、尖锐物直接冲击地坪。一旦有意外锐物划过的伤口(可修复，但有痕迹)，划痕较深时应及时修补，否则会影响其周围涂膜的附着力。6、

室内电气焊及切割施工、挪移大件设备时必须铺垫保护层，以免环氧涂层发生磨损。7、焊接后酸洗或碱洗时流溅物必须及时清洗，日常若有溅溢调味品、油等则用抹布擦拭即可。8、进入净化区需换软底鞋。9、清理时请用清水或弱碱性洗涤液，日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁;严重污垢时，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。10、

如有条件，光滑的涂层可用亮光蜡定期保养。 11、
如有起鼓、开裂、脱层等不良现象，请及时与施工方联系。