

M14化学锚栓|M16化学锚栓|建筑化学锚栓

产品名称	M14化学锚栓 M16化学锚栓 建筑化学锚栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

1、化学锚栓安装的技术参数：

化学锚栓规格（mm）化学胶管型号钻孔直径d（mm）钻孔深度h（mm）大锚固厚度t（mm）

- 8 * 110 8 10 80 13
- 10 * 130 10 12 90 20
- 12 * 160 12 14 110 25
- 14 * 180 14 16 125 30
- 16 * 190 16 18 125 35
- 18 * 230 18 22 150 45
- 20 * 260 20 25 170 55
- 22 * 280 22 26 190 65
- 24 * 300 24 28 210 80
- 30 * 380 30 35 280 110

- 2、清孔：用空气压力吹管将孔内浮灰及尘土清除，保持孔内清洁。
- 3、置入药剂管：将药剂管插入洁净的孔中，插入时树脂在手温条件下能象蜂蜜一样流动时，方可使用胶管。
- 4、钻入螺栓：用电钻旋入螺杆直至药剂流出为止。电钻一般使用冲击钻或手钻，钻速为750转 / 分。带动螺栓旋转搅拌，将螺栓匀速推进至孔底，药剂管将破碎，树脂、固化剂和石英颗粒混合，并填充螺栓与孔壁之间的空隙，时间为10秒左右。
- 5、凝胶过程：充分发生化学反应，承载前不要晃动杆体。
- 6、硬化过程：取下安装工具等待药剂硬化，使化学反应时间达到表2要求。

表2固化时间表

温度-5-0 、 0-5 、 5-10 、 10-20 、 20-25 、 25-30

时间：5小时、2小时、1小时、45分钟、20分钟、15分钟

- 7、固定物体：待药剂完全硬化后，加上垫圈及六角螺母将埋件的钢板（或其它固定件）固定。