

预埋式橡胶止水带的施工步骤

产品名称	预埋式橡胶止水带的施工步骤
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	10.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 规格:651型
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

我公司素以管理严格，技术精艺，产品创新，质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的产品销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

我公司主要经营：止水带，止水条，单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，各种异形止水带，弹性缓冲垫层，注浆管，聚乙烯闭孔泡沫板，桥梁支座，密封条

本文讨论预埋式橡胶止水带的施工步骤、预埋式橡胶止水带设计使用过程中需注意的问题是J也下上程中比较常见的

预埋式橡胶止水带在安装时要求部分或全部浇埋在混凝土中,预埋式橡胶止水带因此混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，预埋式橡胶止水带由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，预埋式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免预埋式橡胶止水带被刺破，影响止水效果。

预埋式橡胶止水带的施工步骤:

1. 结构施工缝处采用预埋式橡胶止水带防水，并在凿毛冲洗后在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，凿毛时注意对橡胶止水带的保护。
2. 橡胶止水带安装：将钢板橡胶腻子止水带连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。
3. 橡胶施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定可靠，避免发生移位。

