

墙面变形缝昭通安装

产品名称	墙面变形缝昭通安装
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	56.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:1.2mm*200mm 产地:云南
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

变形缝安装注意事项：

- 4.1、槽口处理 1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格，确定预留槽口宽度、深度。2、清理预留槽施工基面，使之达到合适的宽度、深度，并确保其平整度、直线度，以放置建筑变形装置。
- 4.2、变形装置位置放样 1、以缝隙为中心，两侧对称按变形装置“W”值放样，可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。
- 2、用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。
- 4.3、安装阻火带（选配）按设计要求安装阻火带。
- 4.4、安装止水带
止水带采用厚度为1.5mm的EPDM防水材料，施工时应遵循如下步骤：
 - 1、平整并清洁混凝土表面，混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。
 - 2、在缝隙两侧基层及止水带两边用专用基层胶粘剂按300g/m用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时，将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。
 - 3、清洁止水带接口，使其表面无明显污物，然后按60g/m量在接缝两面涂上专用搭接胶。待胶充分干燥后，再涂二度，待胶干燥后至不粘手后，压平、压实。
 - 4、在与止水带水平转接、阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪，但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。
- 4.5、铝合金基座框架安装
 - 1、根据确定的膨胀螺栓位置，用电锤钻孔，安装膨胀螺栓。
 - 2、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。
 - 3、用膨胀螺栓将其固定。
- 4.6、滑杆安装（金属盖板型）
将滑杆按设计间距布放，并用胶带纸初步固定。
- 4.7、面板安装（金属盖板型、卡锁型）
盖上面板，用螺栓栓住。橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其它材料。

小缝宽按前述第 条规定的50%采用，但不能小于70mm。

