

# 铝艺院子大门尖头别墅大院大门图

产品名称	铝艺院子大门尖头别墅大院大门图
公司名称	佛山市阿诗凡盾金属制品有限公司
价格	1680.00/平方米
规格参数	阿诗凡盾:大门定制厂家 asvton:别墅大门铝艺门系列 广东:佛山
公司地址	岭南大道西侧四圣庙工业园4座1号之3号
联系电话	0757-83835862 15815634021

## 产品详情

不管是什么样子的的大门，主要会担心的问题就是关不了、开不出、锁不了，出现这些问题不外乎是合页不行或门扇变形。但是对于高端别墅铸铝防爆门来讲，门扇变形是不可能的，但是合页出现问题的几率还是挺大的，而且高端别墅铸铝防爆门大而重，使用的时间长了，转动的次数多了，合页的铰链部位会慢慢出现松动，造成门扇下垂移位，导致大门倾斜、关不了、锁不了。

没有一个好的合页就造不出一樘好的门，好的合页通体为不锈钢精铸，承重力强；可以在上下前后左右6个方向调节，而且在调节到位后还可以定位锁住，不会出现铰链松动移位，这样的现象，铰链不会松动，大门就不可能出现下垂变型。

合页暗藏在门框里面，从门内外均看不到合页，不仅实用美观，而且还增强了别墅铸铝防爆门的密封性、保温性、隔音好等性能；合页转动轴装有微型压力轴承，将环状面的转动摩擦改变为滚动摩擦，从而使门开关更轻巧灵活，使用寿命更长。

质量好的别墅铸铝防爆门产品，现在还是很受欢迎的，只要产品质量好，其他的问题都不是问题，以上就是跟大家分享的内容。

铝艺别墅围墙大门现在在市场上非常火爆，同时也面临着许多问题，比如安装、测量、维护、沟通、运输等问题，那么我们就谈谈铝艺别墅围墙大门安装的问题，安装铝艺别墅围墙大门的时候需要注意哪些呢？可以根据铝艺别墅围墙大门的安装位置来看！

中装铝艺别墅围墙大门，这个概念可以根据字面来理解，就是安装在石柱的中间部位，怎么才能把中装的铝艺别墅围墙大门安装好呢？可以分为几个步骤，先测量大门实际宽度，这里要包含大门缝隙（一般的大门缝隙在3公分左右），测出实际大门尺寸后，在门洞中间测量出中心位置，测量完中心位置以后，先把固定孔位置确定，画好后就开始钻孔，这里下钻孔一般要深一些，好让膨胀螺丝能进的深一些，空

开好后把门柱子先固定好，不能把螺丝上死，留点可以调整的余地，两边的柱子固定好后就开始挂门扇，这个时候要根据铝艺别墅围墙大门的宽度，来调试大门的缝隙，以及开闭的流畅性了，调整以后就开始安装五金配件，后开闭通过试工，就可以交工了。

背装铝艺别墅围墙大门，背装的铝艺别墅围墙大门要容易一点，跟上面一样，先确定中心位置，测量大门实际宽度，固定门柱，固定好后就开始挂门，调试，这里跟中装门不同的是，背装的铝艺别墅围墙大门可以开启180度，这个时候要根据地面的平整度来调正大门的吊脚高度，一般吊脚高度5公分左右，吊脚确定好以后，就开始调试铝艺别墅围墙大门开启、关闭效果，修饰一些挂茬痕迹，一般调整会费一些时间，调整好后，要好好固定，用一些木块或者其他东西垫衬到里面，下面好用混凝土浇筑来固定，过2天混凝土凝结后就可以正常开启使用了。

平移铝艺别墅围墙大门，平移铝艺别墅围墙大门的安装步骤是先根据大门厚度、石材柱子帽头部位来确定轨道的位置，轨道位置确定后，要做固定，用焊接把固定的东西固定起来，浇筑混凝土，凝结后把门放到轨道上开始确定导向轮的位置，导向轮安装完毕后，开始安装电机，一般电机安装都要垫起几公分来和铝艺别墅围墙大门咬合，接通电源，后调试铝艺别墅围墙大门的开启位置，关闭位置等，如果没有问题就可以实现开关门自动了，开车回家可以不用下车就可以自动开启了。