

# 卫生间厨房阳台防水 上海卫生间渗漏水维修

产品名称	卫生间厨房阳台防水 上海卫生间渗漏水维修
公司名称	上海固蓝建筑防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层A区165室/江苏省太仓市沙溪镇姚泾南路8-35号
联系电话	4001001535 13817776065

## 产品详情

### 卫生间防水施工工艺流程

- 1、基层处理，确保基层坚实、平整、洁净，无明水、开裂、空鼓、孔洞和油污等，并形成坡向地漏的坡度。
- 2、细部附加层施工处理，突出地面的地漏、管根、出水口根部、阴阳角等薄弱部位，应在大面涂刷之前，先做防水附加层的施工处理。
- 3、大面积涂抹防水层施工，先将基层进行底胶涂刷，然后将防水涂料均匀地涂刷在底胶的基层表面上，

24h固化后，方可进行第二遍涂刷;第二遍涂刷同样需要等24h固化后再进行第三遍涂刷。固蓝防水温馨提示

示防水涂料不应该以遍数为准，应以防水涂膜成膜厚度为准，卫生间防水涂膜成膜厚度应在1.5mm以上

。

4、蓄水试验，待防水层施工完毕，可对施工现场进行保护，如设置警示带，以防破坏防水层。待防水层

完全固化实干后，可进行24h以上的蓄水试验，未发现渗水漏水现象为合格。

#### 卫生间防水施工注意事项

1、在卫生间装修施工之前，首先要确定好水电路的设计，一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和

可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。

2、在做卫生间防水施工时，应先对基层进行处理。去除原有装修材料，把浮土、水泥清理干净，先用水

泥砂浆将地面做平，然后再做防水处理，要求表面平整、干燥。这样可以避免

防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

3、铺贴防水涂料时应涂刷均匀，不能有漏刷、起鼓和脱落的现象，防水涂料层厚度不得小于1.5mm，否则会影响防水效果。

4、施工时注意防水死角，墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是容易出现问题的地方。

5、在卫生间防水层施工完后，将卫生间的所有下水道堵住，在门口砌一道25cm高的坎，然后在卫生间灌入20cm高的水。

6、24小时后，检查四周墙面和地面有无渗漏现象，如果出现渗漏需要及时修补，修补后再做24小时弊水试验无渗漏方可进入下一阶段的施工。

7、蔽水试验完成后，通常需要5—7天的时间(防水涂料形成防水膜需要5到7天的时间)，在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层，一来对防水涂料层起到保护作用，二来便于贴面砖，注意不要破坏已做好的防水涂料层。

8、等水泥砂浆保护层干透后，就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料亦或是铺贴防墙纸，进行正常的装饰装修了。

（上海固蓝建筑防水工程有限公司成立于2010年，主营：防水工程、补漏工程、堵漏工程、修缮工程、翻新工程等，固蓝防水核心服务：修别人修不住的漏水，堵别人堵不住的漏水，做别人做不了的防水，修不好堵不好做不好不收费）

上海固蓝建筑防水工程有限公司

2011-5-25

（上海固蓝建筑防水工程有限公司，阳台防水，阳台补漏，阳台堵漏工程等）