

邯郸装修-店面装修设计-餐厅设计-装修服务-专筑装饰设计

产品名称	邯郸装修-店面装修设计-餐厅设计-装修服务-专筑装饰设计
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

从毛坯房到拎包入住，大致需要经过以下过程：主要分为基础装修和主材安装以及家具家电进场，以下详细介绍。

本文略长需要花费你一些时间阅读，但干货满满，看完之后你也能成为半个内行。

邯郸基础装修篇

1、拆改施工：包括铲顶、砸墙，新建墙体等内容，根据工程量大小所需时间不等，工期一般需要3~5天。

2、封窗户：包括封阳台，旧窗户换新等。封窗户除了安全防护作用，还有遮风挡雨，冬天防止温度过低室内上冻影响施工。窗户都需要定制，需要提前定，迟瓦工贴砖前装好，以免阳台贴砖影响收口。

大品牌生产安装周期基本上都得30天以上，安装工期大概2天。

3、中央空调、新风系统安装：需要注意和水电及吊顶对接好方案，安装工期一般需要3~5天。

4、水电改造施工：对室内原有水路、电路进行按需改造或者替换。

水路要考虑做不做前置过滤、净水、软水及热水循环系统等。

电路包含强电和弱电，强电主要确定开关、插座位置符合生活习惯和日常使用需要；弱电包含网线、有线、电视线、音响线等，要考虑是否需要全屋智能、全屋WiFi等功能。

视工程量大小，工期一般需要3~5天。

5、地暖：包括地暖施工和回填。地暖施工完毕，要做保压测试，一般打压0.8兆帕，观察24小时压力无大幅度（一般下降不超过0.2兆帕）下降可以回填，回填要注意地暖管保护，回填晾干两天后可以进行下一步施工，地暖保压一直持续到整个装修过程结束，如果压力有大幅度急速下降，则需要查找泄压露点，保压期间一般不低于0.3兆帕

工期一般5~7天。

6、防水、木工吊顶：这两项写一起，因为这两项施工内容互不影响（一般会做防水的厨、卫、阳台都做铝扣板集成吊顶），可以同时施工。防水做完晾干，需要做48小时闭水试验到楼下看有没有渗漏。木工吊顶需要注意和空调出、回风口、检修口及衣柜对接方案。

这两项工期一般一共5~7天。

7、瓦工：包含墙、地砖铺贴和铺木地板的地面找平等。提前要选好砖的规格、花色，确定铺贴方案及用砖数量（宽备窄用，避免缺货等砖延误工期），好的瓦工师傅市场上比较紧俏，一定要提前找好预定。

瓦工铺贴的好坏对整体装修的效果及后期安装都有很大的影响。根据多年经验的总结提出以下建议：1.花洒、热水器水口入墙不超过3mm、出墙不超过2mm，并保证水平，误差不宜过大以免影响花洒、角阀安装。2.厨房墙面平整度误差 $\pm 2\text{mm}$ 。3.卫生间面盆位置阴角方正度不超过3mm。4.卫生间过门石铺贴时内侧面需用水不漏封堵。5.厨房、卫生间地面等有排水要求的面层其坡度应满足排水要求，按0.5-1%的标准进行铺贴，无积水和倒泛水现象。6.厨房、卫生间、阳台过门石底层不能露水泥砂浆。7.所有放置柜子处的砖面垂直度不能超过 $2\text{m}/2\text{mm}$ 。8.有高低差的过门石建议单边磨圆弧处理，以免绊脚或穿凉鞋拖鞋时刮伤。9.对于烟道处必须涂刷瓷砖专用粘结剂，防止后期开裂脱落，全瓷砖铺贴需要全房采购瓷砖专用粘结剂。10.如遇特殊部位铺贴有影响的地方及时联系其他工种配合处理，尽量不影响瓦工施工。11.地面找平完成后地面不应起砂、开裂、空鼓，表面平整度2米之内不超4mm误差。瓦工铺贴前建议对防水层做一层水泥砂浆层保护，以免施工过程中破坏防水。

瓦工施工完毕，如果空调洞需要开孔或者移位的，一定要在油工前提前开好，避免油工施工后水钻开孔污染墙面。

瓦工施工完毕晾干两天后，橱柜、衣柜、成品门窗套、集成吊顶，卫浴，洁具，木地板等就都可以测量确定方案下单了，橱柜、衣柜、室内门等这些定制类的生产安装周期一般都比较长，通常需要45~60天，一定要及时下单生产。

瓦工结束油工进场前墙砖要贴好水电路标示线防止后期安装打到水管路，地面要做好地膜成品保护。

需要注意的是瓦工施工期间过门石、淋浴石和卫生间隔断石基要用石材的，需要提前选好。在瓦工墙砖、地砖铺贴结束晾干两天后，窗台石、电视墙等石材或者岩板造型的墙面也可以安装，需要至少提前半个月以上选订安排，因为这些石材通常都需要加工定制，甚至是从外地发货都要花费不少时间。

瓦工施工周期根据工程量通常需要10~15天。

瓦工铺贴结束，水泥砂浆层晾干后可以做美缝，也可以在基础工程完工后再做美缝，这个可以根据工期、人员安排灵活掌握调整。

8、油工：墙面、顶面批刮腻子，打磨刷乳胶漆（墙面不刷乳胶漆的可以贴壁纸、壁布或者做硅藻泥、贝壳粉）。

一般包含前期找补修角（就是墙面重点部位裂缝、阴阳角、门窗洞口等边角局部处理，误差大的地方用石膏，误差小的用腻子），一遍腻子（同时挂纤维网减少墙面表层裂缝），二遍腻子，三遍腻子，打磨处理，刷乳胶漆

油工是装修中的“面子工程”，油工做的好坏对基础装修的整体观感影响很大。油工活做的好坏要从墙顶面的平整度，阴阳角的顺直、方正等方面观察。尤其要注意的是门窗洞口、踢脚线、柜子边、书桌台面和电视墙以及有射灯墙面处的平整度，标准为2m长度范围内平整度误差不超过3mm，柜子边的墙面垂直误差不超过3mm。

墙面的处理方法比较多，壁纸、壁布、硅藻泥、贝壳粉等，这类材质的除了墙面不刷乳胶漆前期工序和刷乳胶漆一样；用石材或者墙板等类似的材质的话一般原墙面不需要批刮腻子，但是有的需要用欧松板打底（需要木工打底的，建议在前期木工施工的时候一起做，避免木工增加费用）。

油工工期根据工程量多少通常需要10~15天（因为每一遍腻子批刮都需要晾干才能进行下一遍，受天气温度影响比较大，夏天晾干快冬天晾干慢，工期也会缩短或者延长）。

油工结束装修的基础工程也就结束了，下面就该主材安装施工进场了

主材安装、家具家电篇

1、美缝：基础工程施工完毕，室内打扫干净，墙地砖晾干后就可以进行美缝施工了。

现在市场上美缝大致分为普通美缝（亮光）和环氧彩砂美缝（哑光）两类，各种颜色品牌种类繁多，质量参差不齐，价格从10来块到几十块一米的都有，普通家用美缝用15~20一米的就行，环氧彩砂的美缝价格偏贵，优点是只要没有明水，地面潮湿也能做，适合赶工期进度不差钱的。

工期一般需要3~5天，美缝需要先清缝再美缝，晾干后再清理余胶。

2、壁挂炉、热水器安装

需要提醒的是，建议这时候在厨卫阳台集成吊顶安装前把需要打孔的厨卫阳台都打好孔，例如：壁挂炉、燃气热水器排烟孔，燃气管孔，集成灶或者烟机排烟孔，卫生间换气扇孔等

工期半天。

3、集成吊顶安装

集成吊顶安装的时候，厨房的凉霸、卫生间浴霸、阳台的晾衣架以及照明灯都建议一块儿衔接装好，避免后期安装还要拆吊顶，衔接越紧密问题越少。集成吊顶安装的高度和方案要和吊柜对接好，避免吊柜安装尺寸不足或者缝隙过大。

工期1天。

4、橱柜安装

橱柜安装需要和烟机灶具、嵌入式蒸箱、烤箱、洗碗机、消毒柜等衔接安装，如果不是在一个商家定的一定要让他们对接好位置尺寸。橱柜台面用石材的比较多，需要现场切割打磨，灰尘特别大，所以强烈建议橱柜安装放在后续其它主材前面。

橱柜装好后依附于橱柜的净水器、前置过滤器等都可以安装了

工期1~2天。

5、墙面壁纸、壁布、硅藻泥、贝壳粉施工

不同材质的墙面都可以在这个阶段施工完成，施工完毕，通常需要密闭门窗养护3~5天。

石材墙面也可以在这个阶段安装。

工期视不同墙面材质3~7天。

6、开关、插座、筒灯、射灯安装

这个阶段不建议主灯安装，因为后续主材安装还有比较多的灰尘，主灯一般造型都比较复杂，落灰脏了不容易清理

7、木地板铺装（如果全屋地砖跳过这一步）

木地板的厚度一定要让商家和前期地面找平的师傅对接好，并让木地板在地平晾干后及时复尺检查有没有影响铺贴的问题，发现问题及时处理

8、衣柜安装

现在家装用定制衣柜的比较多，在商家前期复尺测量的时候要提醒他们注意留足安装余量，注意不要遮挡筒灯射灯和开关插座

工期3~5天。

9、室内门和门窗套、踢脚线安装

这个阶段需要提醒的是，如果卫生间是干湿分离的浴室柜是定制的，

两边都贴着墙，两边都有门，需要先安装浴室柜再装门，避免卫生间门安装好，门套影响浴室柜放进去。踢脚线安装的时候，有的需要用钉枪在墙上固定，往墙上固定的时候一定要注意避开水电管路。

工期3天。

10、卫浴洁具安装

卫浴洁具放到后面安装是考虑到这些东西都是陶瓷制品居多，要注意小心避免磕碰。还有就是装的早了可能会有些人不自觉提前使用，用的时候密封胶可能还不干，用完之后不一定及时冲洗干净。总之放到后面安装就是尽可能避免污损。

11、中央空调风口安装、主灯安装、窗帘安装

这些都比较怕脏所以放后面安装

12、家具家电进场

大致顺序：软水机、净水机、直饮机，分体式空调安装（没用中央空调），成品衣柜安装（没用定制衣柜），床安装，电视柜，沙发，茶几，电视，冰箱，洗衣机等家具家电。

整体工期7~10天。

以上工期就是以大概130平方的房子装修的大致内容和过程，根据每家每户的需求内容不同而增加或者减少，之所以说大致是因为还有很多细节问题不可能面面俱到。比如瓦工铺贴的时候需要准备地漏，地漏又分为淋浴地漏、普通地漏、洗衣机地漏、隐形地漏等，等贴完砖窗框边缝要打胶收口等等问题。

家庭装修是一项庞大而繁杂的系统工程，在这个过程中不可避免的会有一些难以预料的小插曲和波折，不可能做到尽善尽美，90分才有进步空间嘛。

写在后，也是关键的，就是装修一定要提前规划，提前规划，提前规划。

提前设计好方案，提前选好主材，提前安排好施工人员。至于要提前多长时间，就根据前面所列的工期安排就差不多。比如你要装中央空调，肯定要提前根据设计方案把空调选好，提前和空调商家说好安装时间，到安装时间了到现场和安装师傅把安装方案一对接师傅就能开干了。再比如需要铺贴瓷砖了，瓷砖早都选好了，铺贴方案也确定好了，的瓦工师傅也就位了，水泥沙子辅料也都送到现场了，万事俱备只管干就是了，要的就是这种效果。

买房不易，装修更甚！祝你装修顺利，早日乔迁新居！