

吴江区硅砂 硅石和石英石成分检测

产品名称	吴江区硅砂 硅石和石英石成分检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

然后将从整个方块中取出的等量(以稀样均为等量归并)样品置于-块干净、平滑的塑

料布上,充足混匀,铺平成-正方形,在正方形上划对角线,分为四块,取相对的二块混匀,作为一.份样品(即四分法取样),装入-一个干净容器内。样品选用量应不少于4kg。

A.2.2袋装石英砂滤料的取样。取袋装滤料样品时,由每报产物总袋数的5%中取样,

批量小时不少于3袋。用取样器从袋口中心笔直二分之一深度处选用。然后将从每袋中取出的样品归并,充足混匀,用四分法缩减至4kg,装入-一个干净容器内。砾石承托料的取样量可依照测定项目谋略。

茂名硅砂 硅石和石英石成分检测

石英石、石英砂、硅石等常规检验项目 检验方法 测定值
二氧化硅含量SiO₂ % GB/T : 284-1993
99.40三氧化二铝 Al₂O₃ % 0.29三氧化二铁 Fe₂O₃ % 0.02二氧化钛 TiO₂ % 0.001氧化镁 MgO %
0.012氧化钙 CaO % 0.016氧化钠 Na₂O % 0.012氧化钾 K₂O % 0.040烧失量 % 0.11等

A.1总则

A.1.1本磨练办法实用于石英砂滤料和砾石承托料。

A.1.2称取石英砂滤料和砾石承托料样品时应准确至所称样品格量的0.1%。样品用量与测定程序,应根据本办法的规矩举行。

A.1.3本办法所用的容量器皿,应举行校正。.

A.1.4本办法用的试验筛,根据GB 6003-85规矩执行。

A.2取样

A.2.1聚积石英砂滤料的取样。在滤料堆上取样时，应将滤料堆外观分别成几何个面积雷同的方形块，于每一方块的中心点用采样器或铁铲伸入到滤料外观150mm以下选用。