

# 堵水气囊

产品名称	堵水气囊
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	颜色:黑色 运输:壹米滴答 型号:加厚
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

[工作原理管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用橡胶可逆形变的高弹性在很小的外力作用下能产生较大形变的产品特性做成管道封堵气囊通过快速充气使管道堵水气囊膨胀当堵水气囊内的气体压力达到规定时堵水气囊填满整个管道断面起到了密封的作用从而对水流或气体进行快速阻断达到无渗水漏气的目的。管道检测功课型要用于管道闭水渗漏检测。句子1]衡水泰恒主要生产管道堵水橡胶气囊欢迎各界新老朋友莅临参观指导和业务洽谈！管道堵水橡胶气囊由增强天然橡胶制成。操作简单可直接观察压力表按照额定压力充气气囊可自由折叠弯曲耐腐蚀性能好耐老化使用寿命长可多次重复使用。每个管道堵水气囊在交给前都会在倍的额定作业压力和相应类型的管径条件下进行检验。[标题]管道闭水实验气囊简介管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊管道堵水橡胶气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒组成。做气囊配件衔接及漏气检查:先对海象牌管道堵水气囊从属充气配件中止衔接衔接终了后做对象检查能否有泄漏处。管道的检查:封堵前应先检查管道的内壁能否平整滑腻有没有凸起的毛刺玻璃石子等尖锐物若有马上清撤除以免刺破气囊气囊放入管道后应程度摆放不要扭着摆放以免窝住气体打爆气囊。存放气囊的地方应远离热源。

## 施工步骤

1、本气囊可以自在折弯80度并有必定的耐腐蚀功用。橡胶管道封堵气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒构成。橡胶管道封堵气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒构成。准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。存放气囊的地方应远离热源。管道堵水橡胶气囊堵水的工作原理就是使用优

质橡胶做成的管道堵水气囊通过充气方法使其胀大当堵水气囊内的气体压力到达规定要求时堵水气囊填满整个管道断面使用管道堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水从而到达方针管段内无渗水的意图。为包管管道封堵气囊布局的强度我们采用倍于管封器额定工作压力安全系数。将管道堵水气囊伸张开用从属配件衔接中止充气充气充到根本饱满中止压力表指针抵达关掉止气阀用肥皂程度均涂在气囊外面上察看能否有漏气的场所。

2、同时还可以承压在定范围内具备了承压和密封的双重作用。管道堵水橡胶气囊堵水的工作原理就是使用优质橡胶做成的管道堵水气囊通过充气方法使其胀大当堵水气囊内的气体压力到达规定要求时堵水气囊填满整个管道断面使用管道堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水从而到达方针管段内无渗水的意图。打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）为包管管道封堵气囊布局的强度我们采用倍于管封器额定工作压力安全系数。管道堵水橡胶气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒组成。该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）。在修建楼层闭水试验中能遭受-6层楼水的自然压力。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续

用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。

做气囊配件连接及漏气检查：\*\*\*先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方