

全铜，全不锈钢花洒及配件

产品名称	全铜，全不锈钢花洒及配件
公司名称	温州市龙湾海城泗洲洁具厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:铜 安装型式:入墙
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 海城街道安新街3号
联系电话	86 577 85231330 18969700085

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	铜
安装型式	入墙	工艺	电镀
工作温度	-10---100	品牌	川洲
公称压力	10	规格	常规
型号	5314		

用来控制水流的大小开关，有节水的功效；

分类

- 1、按材料来分，可分为sus304不锈钢、铸铁、全塑、黄铜、锌合金材料水龙头，高分子复合材料水龙头等类别。
- 2、按功能来分，可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头。3、按结构来分，又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外，还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管；双联式可同时接冷热两根管道，多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头；三联式除接冷热水两根管道外，还可以接淋浴喷头，主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度，双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
- 4、按开启方式来分，可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时，要旋转很多圈；扳手式手柄一般只需旋转90度；抬启式手柄只需往上一抬即可出水；感应式水龙头只要把手伸到水龙头下，便会自动出水。另外，还有一种延时关闭的水龙头，关上开关后，水还会再流几秒钟才停，这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。5、按阀芯来分，可分为橡胶芯(慢开阀芯)、陶瓷阀芯(快开阀芯)和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头，现在已经基本被淘汰；陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的，质量较好，现在比较普遍；不锈钢阀芯是最近才出现的，更适合水质差的地区。5、水龙头净水器 用于龙头净水器的主要净水技术有以

下几种：（1）活性炭技术福建的天兵净水宝贝均是以为活性炭为龙头净水器的主要净水材料，纳米活性炭滤芯吸附能力比较好，在吸附饱和前对水中的氯、重金属、和农药都有比较好的过滤效果。（2）中空纤维技术日本的toray及mitsubishi rayon、国产家优水等采用的是以中空纤维膜为主的净水技术，可以过滤掉水中绝大多数污染物，需定期更换滤芯。（3）陶瓷和纳米-kdf技术国内大部产品采用的是以微孔陶瓷滤芯和纳米-kdf滤料、去氯球、碱性球为主的净水技术，出水流量大于采用中空纤维技术的净水器，陶瓷滤芯可以反复清刷使用，到一定使用寿命后，需定期更换滤芯

水龙头健康常识

1、铅的危害性

铅毒明显影响到人体及智力，对儿童和孕妇更为明显，由于生长发育的生理特性，铅中毒严重的孕妇会早产、流产。铅中毒会影响婴幼儿的生长和智力发育，严重者造成痴呆。我们只有降低饮用水中铅含量才能保证人们对铅的摄取。

2、铜的作用。

铜是人体内不可缺少的微量元素，它是机体内蛋白质和酶的重要组成。它对机体的代谢过程产生作用，促进人体的许多功能。铜还能抑制细菌生长，保持饮用水清洁卫生。99%以上的水中细菌在进入铜管道五小时后消失。铜具有不可渗透性，无论是油脂、细菌、病毒、氧气和紫外线等有害特质都不能穿过它而污染水质！用铜管对人体的健康能起到积极的作用。

水龙头保养日常注意事项

1清洁（1）不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面（2）不要带毛刺的物品拭擦龙头

（3）不要让龙头碰到酸碱液体（4）不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）（5）用干的柔软的棉布拭擦

2保养（1）平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度

（2）平时最好不要用手直接接触，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度。

（3）经常更换龙头样品的位置（4）龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：a、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走b、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

生产工艺流程

水龙头的生产工艺流程：铜锭 溶解 浇铸（低档的用翻砂浇铸、高品质水龙头用重力铸造） 铸后清理 铸品检验 机械加工 公差检验 试漏 研磨 表面检验 电镀 电镀检验 组装 试水试漏 成品检验 包装 出厂。浇铸：低档的用翻砂浇铸，高品质水龙头用重力铸造、比较新的技术是压铸，一次压铸成型类似现在的锌合金压铸工艺一样。品质管控：在成品之前生产过程中的品质都由品管管控，后期成品到包装由品保部分进行抽检，主要是检查产品的包装、摆放。市场上比较著名的进口品牌有美国的得而达、摩恩、科勒、美标，德国的汉斯格雅、高仪，西班牙的乐家，日本的toto，澳大利亚的科马等；

国内著名品牌有大家熟知的九牧、中宇、申鹭达、辉煌水暖、惠达、箭牌、鹰牌、中陶、莱尔诗丹和。

注意事项

五金配件常识：选购水龙头12个注意点

面盆龙头台下盆龙头

重量：不能购买太轻的龙头，太轻主要是厂家为了降低成本，掏空内部的铜，龙头看起来很大，拿起来

不重，比较容易经受不住水压爆裂。把手：复合型水龙头使用简单，因为在使用水槽的时候，通常只有一只手是空的。出水口：放在高处的出水口使灌满脸盆变得简单。阀芯：这个是龙头的心脏，现在冷热水龙头都是用陶瓷阀芯，阀芯质量最好的是西班牙赛道、台湾的康勤、珠海的名实。旋转角度：能旋转180度使工作变得方便，而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。可拉长莲蓬头：使有效半径增大，水槽和容器都能更快被充满。软管：经验表明50厘米长的管子就够用了，市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿到手上握紧一拉，手变黑就是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管，软管的内管是用三元乙丙的材质，连接螺母为红冲锻压，外表滚沙挂镀4miu（厚度）镍层。

淋浴管：为了不发出难听的声响，应尽量避免使用金属制的管子。防钙化系统：在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质，同样情况也发生在水龙头上，那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统，在内部也能阻止设备被钙化。防倒流系统：该系统阻止脏水被抽吸进清水管里，由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以dvgm通过标志。清洗：流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷清洗，用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦净龙头。材料：不锈钢是卫生、环保的。烙铬的设备易于护理并且对人无害，但在制造的过程中还需要加些其他元素。所以必须注意设备是用什么材料做的，并不是所有国家都有德国这么高的标准的。耐用性：防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。修理：在修理费用上，各种设备是大相径庭的，有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮简单的，只是要有相应的配件，当然还要有结构图，不然拆完了不懂得怎么装回去。1、按材料来分，可分为sus304不锈钢、铸铁、全塑、黄铜、锌合金材料水龙头，高分子复合材料水龙头等类别。

2、按功能来分，可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头。

3、按结构来分，又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外，还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管；双联式可同时接冷热两根管道，多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头；三联式除接冷热水两根管道外，还可以接淋浴喷头，主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度，双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。

4、按开启方式来分，可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时，要旋转很多圈；扳手式手柄一般只需旋转90度；抬启式手柄只需往上一抬即可出水；感应式水龙头只要把手伸到水龙头下，便会自动出水。另外，还有一种延时关闭的水龙头，关上开关后，水还会再流几秒钟才停，这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。

5、按阀芯来分，可分为橡胶芯(慢开阀芯)、陶瓷阀芯(快开阀芯)和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头，现在已经基本被淘汰；陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的，质量较好，现在比较普遍；不锈钢阀芯是最近才出现的，更适合水质差的地区。

5、水龙头净水器

用于龙头净水器的主要净水技术有以下几种：（1）活性炭技术福建的天兵净水宝贝均是以为活性炭为龙头净水器的主要净水材料，纳米活性滤芯吸附能力比较好，在吸附饱和前对水中的氯、重金属、和农药都有比较好的过滤效果。（2）中空纤维技术日本的toray及mitsubishi rayon、国产家优水等采用的是以中空纤维膜为主的净水技术，可以过滤掉水中绝大多数污染物，需定期更换滤芯。（3）陶瓷和纳米-kdf技术国内大部产品采用的是以微孔陶瓷滤芯和纳米-kdf滤料、去氯球、碱性球为主的净水技术，出水流量大于采用中空纤维技术的净水器，陶瓷滤芯可以反复清刷使用，到一定使用寿命后，需定期更换滤芯

水龙头健康常识

1、铅的危害性

铅毒明显影响到人体及智力，对儿童和孕妇更为明显，由于生长发育的生理特性，铅中毒严重的孕妇会早产、流产。铅中毒会影响婴幼儿的生长和智力发育，严重者造成痴呆。我们只有降低饮用水中铅含量才能保证人们对铅的摄取。

2、铜的作用。

铜是人体内不可缺少的微量元素，它是机体内蛋白质和酶的重要组成。它对机体的代谢过程产生作用，促进人体的许多功能。铜还能抑制细菌生长，保持饮用水清洁卫生。99%以上的水中细菌在进入铜管道五小时后消失。铜具有不可渗透性，无论是油脂、细菌、病毒、氧气和紫外线等有害特质都不能穿过它而污染水质！用铜管对人体的健康能起到积极的作用。

水龙头保养日常注意事项

1.清洁

- (1) 不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面
- (2) 不要带毛刺的物品拭擦龙头
- (3) 不要让龙头碰到酸碱液体
- (4) 不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）
- (5) 用干的柔软的棉布拭擦

2.保养

- (1) 平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度
- (2) 平时最好不要用手直接触摸，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度。
- (3) 经常更换龙头样品的位置
- (4) 龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：
 - a、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走
 - b、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

生产工艺流程

水龙头的生产工艺流程：

铜锭 溶解 浇铸（低档的用翻砂浇铸、高品质水龙头用重力铸造） 铸后清理 铸品检验 机械加工
公差检验 试漏 研磨 表面检验 电镀 电镀检验 组装 试水试漏 成品检验 包装 出厂。

浇铸：低档的用翻砂浇铸，高品质水龙头用重力铸造、比较新的技术是压铸，一次压磨成型类似现在的锌合金压铸工艺一样。

品质管控：在成品之前生产过程中的品质都由品管管控，后期成品到包装由品保部分进行抽检，主要是

检查产品的包装、摆放。

市场上比较著名的进口品牌有美国的得而达、摩恩、科勒、美标，德国的汉斯格雅、高仪，西班牙的乐家，日本的toto，澳大利亚的科马等；

注意事项

五金配件常识：选购水龙头12个注意点

面盆龙头台下盆龙头

重量：不能购买太轻的龙头，太轻主要是厂家为了降低成本，掏空内部的铜，龙头看起来很大，拿起来不重，比较容易经受不住水压爆裂。

把手：复合型水龙头使用简单，因为在使用水槽的时候，通常只有一只手是空的。

出水口：放在高处的出水口使灌满脸盆变得简单。

阀芯：这个是龙头的心脏，现在冷热水龙头都是用陶瓷阀芯，阀芯质量最好的是西班牙赛道、台湾的康勤、珠海的名实。

旋转角度：能旋转180度使工作变得方便，而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。

可拉长莲蓬头：使有效半径增大，水槽和容器都能更快被充满。

软管：经验表明50厘米长的管子就够用了，市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿到手上握紧一拉，手变黑就是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管，软管的内管是用三元乙丙的材质，连接螺母为红冲锻压，外表滚沙挂镀4miu（厚度）镍层。

淋浴管：为了不发出难听的声响，应尽量避免使用金属制的管子。

防钙化系统：在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质，同样情况也发生在水龙头上，那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统，在内部也能阻止设备被钙化。

防倒流系统：该系统阻止脏水被抽吸进清水管里，由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以dvgm通过标志。

清洗：流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷清洗，用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦净龙头。

材料：不锈钢是卫生、环保的。烙铭的设备易于护理并且对人无害，但在制造的过程中还需要加些其他元素。所以必须注意设备是用什么材料做的，并不是所有国家都有德国这么高的标准的。

耐用性：防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。

修理：在修理费用上，各种设备是大相径庭的，有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮简单的，只是要有相应的配件，当然还要有结构图，不然拆完了不懂得怎么装回去。

欢迎咨询合作!谢谢。