

邯郸装修公司-别墅装修-二手房装修-老房改造翻新

产品名称	邯郸装修公司-别墅装修-二手房装修-老房改造翻新
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸房屋装修流程之一:前期设计

在前期准备装修中，一定要有设计效果图，这种装修效果图的设计图，一般在建材市场当你购买主材时，都会有建材设计师帮你免费设计，但前提是你购买他们的产品，（免费出装修效果图的品类如：瓷砖木门全屋定制等品类）并在装修前对房间进行一次详细的测量，

明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。或地暖的铺设。这样会方便今后与装修公司或装修施工队在结算上扯皮。也让自己心里有数。

2.没请装修公司前，一定要确定哪些装修主材是自己亲自购买的（比如：瓷砖，木门，卫浴等等）哪些是想外包给装修公司的或装修施工队的。

3.找装修公司或装修施工队，明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。铺设地暖的要求。签好装

修合同。明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。另外要注意在开工之前不要忘记去物业办理开工手续，交纳装修押金。

4.在主体改造之前，需提前定制，卧室木门，橱柜，卫生间钛镁合金门或推拉门，马桶，洁具，抽油烟机及灶具等（这些产品要么是制作周期1个多月—2个月左右要么是前期需要及时与装修公司沟通技术参数）提前定制的好处是在装修过程中装修公司或装修施工队可以及时与已定产品商家进行产品安装预留尺寸的沟通。并进行产品基础技术参数的整改。

邯郸房屋装修流程之二:主体改造

进入到施工阶段，主体拆改是先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把屋内装修的框架搭起来。

邯郸房屋装修流程之三:水电改造

水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间，还应该进行橱柜的次测量。其实所谓的橱柜次测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有处理，橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸，而只是就房间内开发商预留的上下水口、油烟机排气孔，电源插座的位置，提出一些合理化建议。

主要包括:

- 1、看看油烟机电源插座的位置是否影响以后油烟机的安装;
- 2、看看水表的位置是否合适;
- 3、看看上，下水口的位置是否便于以后安装水槽。

4. 油烟机排气孔影不影响厨房吊顶的高度。

对于橱柜的次测量，稍微有经验的橱柜设计师都会给出相应的建议。水路改造完成之后，好紧接着把卫生间的防水做了。千万别忘记要在卫生间的排气孔上安装止回阀。（购买油烟机会送或购买冷热风机会送。）厨房一般不需要做防水。除非是主体拆改需要用的主料，否则，诸如瓷砖、墙砖等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话，瓷砖、墙砖堆放的位置不当的话，工人搬来搬去会非常麻烦。也容易产生磕碰。毕竟装修施工现场东西杂乱。

装修流程之四:木工进场

木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是:木工—瓦工—油工。基本出场原则是谁脏谁先上。而谁脏谁先上也是决定家装顺序的一个基本原则之一。其实像包立管、做装饰，吊顶（厨房，卫生间吊顶除外）、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑，本身和水电路改造并不冲突，有时候还需要一些配合。家里准备做假墙的话，要考虑假墙上是否有水电线路，如果有的话，应该让水电改造的工人预埋管件。

装修流程之五:贴砖

一般会在地暖铺设完毕后或木工还没有结束的时候就让瓦工进场贴砖，这很正常，因为两者本身没什么冲突。在瓦工作业的过程，还涉及以下3个环节的安装:

1、瓷砖的铺贴

现代装修的流行趋势，地面瓷砖尺寸越大越好，这样装修出来的效果整体通透感强，整体空间效果显得更大。尽量不装过门石，因为过门石区分空间过分明显，装出来的效果显得空间局限性。房屋显得空间狭小。装修效果不是太理想。但如果一定要装过门石，也要考虑选

择和地面瓷砖颜色较接近的颜色。这样就可以和铺地砖一起完成。

2.大理石窗台的安装一定要在窗套做好之前安装完毕，这样在安装窗套时工人师傅会用玻璃胶把窗套和大理石窗台的连接处用胶封死，好处是窗套一般都是木制产品，避免了因潮湿而发生木制窗套变形的现象。并且大理石窗台一定要做耳朵，耳朵的长短以窗套贴脸线宽度大5毫米为准。（也可以咨询窗套测量师或木门测量师具体尺寸）

3.地漏的安装。地漏是家装五金件中个安装的，因为它要和地砖共同配合安装。所以，在开始逛建材市场的时候，应该早买地漏。止回阀（厨房抽油烟机倒风，卫生间防臭。）

4、油烟机的安装。油烟机是家电个安装的，厨房墙地砖铺好之后，就可以考虑安装油烟机了。

瓦工离场，这时候可以约橱柜第二次测量了，准确地说，在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后，就可以约橱柜进行第二次测量。

装修流程之六:刷墙面漆

油工进场，主要完成墙面基层处理、刷面漆（环保乳胶漆）、墙面漆个人建议争取一次性完成。不要有后一遍面漆到装修结束后刷的想法。而刷乳胶漆有环保健康，实用，不过时，易打理等好处很多。还有给木工打的家具上油漆等工作（如果装修资金充裕的话建议尽量购买成品家具。好处是环保健康，而市面上油工刷油性漆的比例还是高，道理你们懂的）。准备贴壁纸的家人，只需要让油工在贴壁纸的墙面做基层处理就可以了。（建议贴壁布，价格稍贵一点，但效果更上一个档次，也便于打理。）

装修流程之七:厨卫吊顶

厨房，卫生间吊顶作为安装环节打头阵的，一定要购买一些品牌的产品，不仅品质有保障，售后服务也都很不错。因为毕竟厨卫的环境较特殊（潮湿，水汽较多）使用频次高，而装修公司或装修施工队，在

这些产品有问题时，你找他们维修处理会非常费劲。所以即便装修公司或装修施工队承诺工人水电改造做得如何如何规范、铝扣板安装如何如何规矩、木门做的如何如何结实，壁纸贴的如何如何、橱柜打造的如何如何实用等....，其实他们所能做的，就是前期的木工、贴砖、刷漆。

我们一定要相信厂家的安装水准、更要相信流水线作业的产品，大都要比装修队工人的手工略胜一筹。装修如同博弈，赌的就是工人的手艺，所以，如果我们把宝押在装修公司活干的比较好上，其实心里并不踏实。说到吊顶，有个问题值得大家探讨，很多厨卫吊顶选择防水石膏板配合防水漆，装修队报价一般比一般的铝扣板、PVC扣板吊顶都要贵。石膏板吊顶从视觉上看起来比较平整，但是以后顶面水管一旦出现问题，或者楼上漏水需要楼下配合维修等，石膏板吊顶就要整体拆除，比起扣板吊顶费事得多。所以，大家在选择石膏板吊顶的时候还需慎重。基本上不建议用。

厨卫吊顶的同时，厨房的防潮吸顶灯、卫生间的排风扇(冷热风机)应该已经买好了。家人们好让卖你产品的厂家把厨卫吸顶灯、排风扇(冷热风机)同时装好。并且大部分厂家为了口碑的打造都是免费上门安装。毕竟厂家有售后服务，在今后的使用过程中如果有问题，厂家也会负责到底。

装修流程之八:橱柜安装

吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。顺利的话，的时间可以完成。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶，橱柜安装之前好协调物业把煤气(天然气)通了，因为煤气灶装好之后需要试气。

装修流程之九:地板安装

地板的安装，顺利的话，也是的时间。地板安装需要注意以下几个问题:

- 1、地板安装之前，好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部

找平，有的装修公司或装修施工队会建议地面找平或局部找平，以地板厂家的实际勘测为准;

2、地板安装之前，家里的铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。

3、地板安装时，一定要求使用无尘锯。如果没有无尘锯，地板的切割一定要在走廊进行。在室内切割地板对墙面的污染比较严重，类似的还有橱柜的人造大理石台面的切割。都需要在走廊外进行。

装修流程之十:木门安装

在地板安装完毕的第二天，你就可以预约木门品牌送货安装了。如果你卡时间需要提前预约具体的送货及安装时间，木门的送货安装也就是二天的时间就能完毕，一天送货，第二天安装。现在一般木门厂家，都是免费送货和免费安装五金的（五金包含合页，门吸，门锁。）要安装的合页、门锁、门吸，事先应该准备好。（好是购买木门品牌出的五金，这样在今后的售后过程中会有人负责）如果想让木门厂家安装窗套、垭口，踢脚线的话，在木门厂家测量的时候也要一并测量，并在木门安装当天同时安装窗套，垭口，踢脚线等。为什么踢脚线要用木门厂家的，这个问题我给大家上一张对比图，大家一看就明白了。