

上海钻井、打大小深井、工程降水井、地源热泵

产品名称	上海钻井、打大小深井、工程降水井、地源热泵
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

上海钻井

1.高处之中找低处

根据地形情况，到沟谷中或地形低洼处去找水。打井例如在山区，地下水一般多是在沟谷中聚集，或排泄出地表行成泉；在滨海或滨湖的溺谷中，由于雨水和地表水的集中渗入，可行成淡水透镜体，这种透镜体埋藏于溺谷的低洼处，沙漠地区的沙丘地地下水，在沙丘于沙丘之间的凹地中地下埋藏较浅。

2.透水性好的岩层中寻找透水性差的岩层

在岩石裂隙发育，透水性好的山区(石灰地区)找水，因岩石透水性好，降水沿裂隙渗入很深，地下水埋深数十米到数百米，在居民点分散的山区打这样的深井，目前存在一些困难。在这样的地区找水要尽力寻找浅部隔水层或相对隔水层。这样，隔水层能阻止上部渗入的地下水不再继续下渗，而集聚在隔水层以上。这种含水层尽管有时水量不大，但埋藏浅，对小型居民点用水可以满足要求。

3.透水性差的岩层中找透水性好的岩层

在一些火成岩层或变质岩分布的山区找水，打井基岩深部如无构造裂隙发育，其透水性很差，而基岩上部由于长期遭受风化，形成裂隙发育透水性良好的深厚风化壳，在风化壳中以及在山坡山麓的残积壤积层中，发现有空隙和裂隙水。