

武强万级十万级无尘无菌净化车间装修，武强食品厂房净化车间，武强医疗器械净化车间工程

产品名称	武强万级十万级无尘无菌净化车间装修，武强食品厂房净化车间，武强医疗器械净化车间工程
公司名称	河北硕辰建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑基地
联系电话	15032667765 15032667765

产品详情

武强万级十万级无尘无菌净化车间装修/武强食品净化车间设计出图施工

洁净车间的出入管理制度

洁净室的出入制度 出入洁净室应规定严格的制度，这是保证洁净室正常运行的关键。洁净室的出入制度应包括以下几个方面的内容:1.不进入洁净室的人员 1皮肤病患者及外伤和炎症、瘙痒症者。2 3)感冒、咳嗽、打喷嚏者。4过多掉头皮屑、头发而无有效防护者。5)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤等习惯而无法控制者。6)未穿洁净工作服者。7)过度化妆、戴耳环、戒指等首饰者。8)剧烈运动后的出汗者。2不准带入洁净室的物品 1按定过洁净处理所有物品。2纸(包括硬纸和笔记用纸)和笔(包括铅笔、钢笔以及墨水、橡皮等)，洁净室宜用塑料薄膜纸和圆珠笔，因为一般用的纸和笔产尘极大。3)一切个人物品包括钥匙、手表、手帕、笔记本等3.净室注意事项 1)进入洁净室(区)必须遵循规定的净化路线和程序，不得私自改变。2)必须按规定的方法换鞋(如制药厂洁净车间采用坐凳式换鞋法--在一更间入口设置横跨室宽的换鞋凳，人坐在凳上脱去旧鞋脚不着地旋转180°，穿上放于坐凳内侧鞋柜中的洁净室专用鞋)。不许穿拖鞋进入洁净室(因为穿拖鞋走动时易扬起地面尘粒)3)外衣和洁净工作服分地分柜存放，入室人员不得未脱外衣而进入洁净服更衣间。4)进入-更间前，要将拖鞋在净鞋器上或湿的垫子上擦拭。5)洁净区入口，如有空气吹淋室，进入人员一定要通过吹淋室，并按规定关好后在吹淋室内举起双臂吹淋。若为单侧空气吹淋室，在吹淋时应将身体慢慢旋转1~2圈。6)进入洁净区后，必须根据需要及时洗手，更换洁净工作服时应先洗手。7)洗过的手要用烘干机吹干，或用专用纸巾擦干。8)要以站立姿势穿洁净工作服，不要让工作服接触地板9)若二更(或三更)设有洗手池，穿好洁净工作服后应再洗手方可进入洁净室操作。10)出洁净室时，宜走旁通门，不需要通过空气吹淋室11)在设有气闸室的洁净区内，若两门未设连锁机构，则人员进入后，须关上入口门后再走出气闸室，两门不允许同时打开。12)人员离开洁净区时也应按程序洗涤、更衣、换鞋，洁净服不应带出洁净区。13)不能穿洁净工作服上厕所(洁净厕所除外)，如洁净区内工作人员需上洁净区外的厕所时，必须按出入洁净室的程序处理。14)生物安全实验室的工作人员，操作完毕后，首先脱掉防护衣和实验室专用衣并分别放入专用柜内(由专人负责灭菌处理)，然后立即洗手、淋浴(或药浴)、洗脸，再刮胡须、刷牙、穿衣。在洗手之前不得走出实验室或吸烟、吃东西、上厕所。手表也不允许在洗手前戴上，即使使用橡胶手套，在操作完毕后也要洗手，因为手套有小孔、型隙或由于指甲划伤而可能侵入污染。