

邯郸贴壁纸装修服务公司-邯郸贴壁纸装修服务

产品名称	邯郸贴壁纸装修服务公司-邯郸贴壁纸装修服务
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

怎样贴墙纸

贴墙纸容易吗？贴墙纸有哪些需要注意的事情？希望这篇文章对你有帮助。

现在装修，很多人都喜欢贴点墙纸装饰家居，墙纸的材料也五花八门，各有各的优点，下面就介绍传统的墙纸粘贴方法，也是多人选择的做法。

下面内容以PVC墙纸为例。以下方法不适用自粘墙纸，即是带胶水的那种墙纸。

壁纸基本贴法

一、 壁纸的一般粘贴方法

所用工具及材料有：胶水、毛刷、毛巾、海棉、砂纸、裁刀、刮板、

卷尺、盛胶容器等。

（一）张贴的基本程序为：

1：墙面处理：一般来说，墙面应先刮腻子，达到一定的平整度。以目前广州的房子为例，很多是精装修或二手房子，都已刷墙面漆，墙面则应先涂刷一次墙纸防潮基膜，以前我会觉得清漆很好，其实不是，各有各的好。

涂刷墙纸基膜前，应先轻轻打磨一下墙面。然后涂刷墙纸基膜使墙面更牢固，墙纸才不容易脱落或开缝，起泡。记住，尽量要提前涂刷墙纸防潮基膜。

2：裁剪墙纸：先测量墙面高度，再裁剪墙纸长度。有两种方法，不对花的墙纸依照墙面高度加载5到8厘米左右长度，作为上下修边用；对花墙纸则需考虑图案的对称性，故裁剪长度要依实际情况增加，通常会加长8到10公分。

这个非常重要，见过太多的人没有加长的，后是短了，要拼接起来，不好看。

3：兑墙纸胶：墙纸胶一般分2到3种，糯米胶或墙纸胶粉。墙纸胶按照说明，先将水倒入容器，再倒入墙纸胶粉，边搅边倒，注意同一方向搅动，不然容易结块。糯米胶则要分多次加水，搅拌需要几分钟。

4：涂刷墙纸胶：将墙纸胶液用毛刷涂刷在裁好的墙纸背面，特别注

意墙纸四周边缘定要涂满胶液，以确保施工品质，涂好的墙纸，涂胶面对折放置5-10分钟。尽量扩大弯度，好不要重叠放在一起，以免壁纸出现折痕,特别是无纺布。

使胶液完全透入纸底后即可张贴，每次涂刷数张墙纸，并依顺序张贴。放置几分钟，墙纸遇水会涨幅，会宽一点。

5: 墙纸施工：一般是在门边或内角由上向下张贴幅墙纸，用刮板由上向下，由内向外，轻轻刮平墙纸，挤出气泡与多余胶液，使墙纸平坦紧贴墙面。有外角的墙面一定要包过去，少10厘米。

6：修边清洁：将上下两端多余墙纸裁掉，刀口要锋利以免毛边，在裁剪注意利用刮板压着，以防留空。再用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄。如果没有海棉，用毛巾也是一样的。

很多墙纸施工的时候都会看着有点小气泡的泡泡，里面一般是胶水，常见的是出现在PVC材质墙纸。不需理会，干透后就消失了。

墙纸干燥后，若发现表面还有气泡，用刀割开注入胶液再压平即可消除(用针筒更好)。

7：贴完墙纸后，关闭门窗3天。让墙纸自然阴干。目的就是让墙纸涨幅的位置定型，不收缩。

怎样贴墙纸

(二) 施工中的注意事项：

1. 施工前除了认真检查墙面外，也应仔细检查墙纸的色号、批号是否一致。多看说明！并要了解施工墙纸的种类，花色纸需对花，个别素色纸要正反方向施工。
2. 胶水的质量优劣将直接影响墙纸的整体效果和使用年限，因此需购买品牌的胶水或墙纸粉。
3. 干贴，即直接在墙面涂刷墙纸胶的施工方法，主要针对个别深色无纺布墙纸或纸底不是纸的墙纸，等等。
4. 胶水调和的浓度大小以一支筷子是否能立在胶水中为判断标准。
5. 纯纸墙纸施工时，旧墙墙纸粘贴时，都不可以使劲刮、金属纸和深色无纺纸不要让表面沾有胶水，以免使壁纸表面受到污染。
6. 零星墙纸不要扔掉，以便日后修补使用。
7. 贴好壁纸后，要关闭门窗，至少24内不要开窗,让墙纸慢慢干。一般需要关闭门窗3天，72小时。
8. 还有一点注意的就是，墙纸批号要顺序排列，每卷墙纸要裁剪完3张（以现在的房子高度，一卷墙纸一般可裁剪3幅墙纸）再剪裁另一卷。

(三) 墙布类的施工方法

现在一般是贴无缝墙纸，除了无缝墙布要墙面上胶之外，其它墙布施工方法同一般壁纸基本一样。注意几点：

- 1、 由于壁布本身会吸水，故应在胶水中加适量的白胶或糯米胶，以增加粘着力。或者只使用糯米胶。
- 2、 软墙布不可使用硬质刮板而是软毛刷，以免损伤布面。
- 3、 若有胶水溢出，要用海绵吸除，不要用力用毛巾抹，以免损伤布面。

(四) 电源开关及插座贴法

- 1：有条件的话，关掉总电源后施工，以免触电，安全。但有很多情况下都无需关闭电源。
- 2：能拆开的，先拆开所有开关面板，完工后再合上。很多不能拆的，就不必要拆了，很多一拆墙面就破损了。

3:遇开关插座时将壁纸盖过整个电源开关或 插座，从中心点割出两条对角线，就会出现4个小三角形，再用墙纸刀沿电源开关或插座四周将多余的墙纸切除。

后用抹布擦掉多余的胶水。

看了以上的介绍,我想一些动手能力强的人对贴墙纸也有一定的认识了吧?不会再问，怎么样贴墙纸？

由于目前墙纸种类太多，以上方法主要是针对PVC材质墙纸，无纺布墙纸等等。

自己贴起来有点麻烦的哦，毕竟不是你的。墙纸贴不好就会很容易起皱纹，不过目前大部分壁纸粘贴十分便利，也不容易产生气泡。

如果你认为你动手能力强的，可以自己尝试一下。施工过程中，若真的有小气泡产生，如果你认为这是空气，那么可用细针刺孔挤出气泡，再压平即可。

如果你相信我，那么你就不必理会这个小泡，干透后大多数会消失的。

如果是旧墙，自己施工，上墙后，尽量不要再撕下来，不然个别差的墙面就拉坏了。

有经验的贴墙纸师傅，大多数墙纸贴出来是完全看不到接口的，当然也有一些墙纸另外，就是太深或浅色的，接缝明显点。