

邯郸贴墙纸-邯郸贴墙纸服务-邯郸贴墙纸

产品名称	邯郸贴墙纸-邯郸贴墙纸服务-邯郸贴墙纸
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸家庭装修监理提示：墙面裱糊（贴壁纸壁布）技术要点

1. 基层处理应满批腻子，打磨平整后应坚实牢固，不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，色泽应一致。潮湿地表表面可薄而均地满涂清油一遍，进行封闭处理。
2. 裱糊前，应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号后平放待用，裱糊时按编号顺序粘贴。
3. 墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼缝，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙面，水平面是先高后低。阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝。
4. 裱糊UPVC壁纸，应先将壁纸用水润湿数分钟，裱糊时，应在基层表面涂刷胶粘剂。纺织纤维壁不宜在水中浸泡，只需湿布清洁背面即可裱糊。

5. 复合壁纸严禁浸水，应先将壁纸背面涂刷胶粘剂，放置数分钟，裱糊时，基层也应涂刷胶剂粘。纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡，只需湿布清洁背面即可裱糊。

6. 带背胶的壁纸，应不浸泡数分钟后裱糊，裱糊顶棚时，带背胶的壁纸应涂刷一层稀释的胶粘剂。

7. 金属壁纸裱糊前需浸水1-2分钟，阴干5-8分钟，在其背面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶，一边刷胶，一边将刷过胶的部分，向上郑在发泡壁纸郑上。

8. 玻璃纤维基材壁纸、无纺墙布无需进行浸润。胶粘剂需选用粘接强度较高的，只需在基层表面涂胶，墙布背大同小异涂胶。玻璃纤维墙布不伸缩，粘贴对花时，严禁拉斜扯以免变形胶落。

9. 裱糊好的壁纸应将挤出的胶粘剂及时擦净。表面有气泡时可用注射器抽出气体、注入胶液后用辊压实。有多余胶液聚集产生鼓包时可用注射器抽出多余胶液后用辊压实。

10.对开关，插座等突出墙面的电报导槽盒，裱糊前应先卸下，待裱糊后的盒子处用壁纸刀对角划一小十字口，然后将壁纸或墙布翻入盒内，再装上盖板等设备。

11.壁纸墙布与挂镜线、贴脸板、踢脚板等交界处可多贴20mm，用薄钢片沿交界是划出褶痕，用裁刀沿褶切齐，撕去余纸粘实端头。

12.需对花的壁纸，应以图形为准，重叠铺贴，然后用直钢尺压在重叠处一刀裁断，不可重割，撕去余纸粘实端头。可直接对花的壁纸应直接对花铺贴。