

邯郸装修墙纸铺贴方法与技巧分享

产品名称	邯郸装修墙纸铺贴方法与技巧分享
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

摘要：市场上壁纸的款式多样花色丰富，看得人心痒痒。回到家面对一整片大白墙您是否也会觉得枯燥乏味。改变，从现在开始。兴致冲冲地选好自己的喜欢的壁纸，紧接着就陷入如何贴的困扰。我们将为大家带来壁纸铺贴的技巧，希望能解决大家对铺贴壁纸的疑问。希望能够帮助到您。

随着时代的发展，单调的墙漆已经不能满足大家对美观的需求了，很多的家庭甚至店面都开始尝试使用墙纸。墙纸的花样款式让我们眼花缭乱，看上了喜欢的想自己贴怎么办呢。我们就为大家介绍一些铺贴技能，告诉大家壁纸怎么贴才好以及一些自己动手贴壁纸的注意事项。

自己动手 壁纸怎么贴

铲除墙皮

除掉墙面上原有的涂料和其它物件,用石膏粉对墙面有裂痕的部位进行添补,待平整后贴上绷带;若是沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确

良布;有些质量差的隔板或外墙要抵达保温效果,需满钉石膏板。

裁剪墙纸

先测量墙面高度,再裁剪墙纸长度,有二种情况:不对花墙纸依墙面高度加载5到8公分左右长度,作为上下修边用;对花墙纸则需考虑图案的对称性,故裁剪长度要依实际情况增加,通常会加长8到10公分。

涂刷胶液

将墙纸胶液用毛刷涂刷在裁好的墙纸背面,注意四周边缘定要涂满胶液,以确保施工品质,涂好的墙纸,涂胶面对折放置5-10分钟(注意,不得施加外力,以免壁纸出现折痕,是无妨布)使胶液完全透入纸底后即可张贴,每次涂刷数张墙纸,并依顺序张贴。

墙纸施工

一般是在门边或阴角由上向下张贴第1幅墙纸,用刮板由上向下,由内向外,轻轻刮平墙纸,挤出气泡与多余胶液,使墙纸平坦紧贴墙面。

关闭电源

贴墙纸时,假设遇到墙面上有电源开关或插座的地方,可以先关掉总电源,然后将墙纸盖过全部电源和插座,从重心点割出两条对角线,就会显示出四个小三角形,再用美工刀将四周多余的墙纸去除。

修边清洁

将上下两端多余墙纸裁掉,刀口要锋利以免毛边,在裁剪一些壁布时好用市面卖1.5元一张的日本进口刀片。再用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净,以免墙纸变黄,墙纸干燥后,若发现表面有气泡,用刀割开注入胶液再压平即可消除(用针筒更好)。

自己动手贴壁纸的注意事项

- 1、施工时在基层涂料涂层干燥后,划垂直线作标准,以免墙纸粘贴位置不正确。
- 2、墙纸上墙后不可使用硬质刮板或尼龙刷,应使用软毛刷由上往下轻刮,将无纺布表面刮平,清除气泡、折皱,不要将胶水刮出接缝以免污染表面,若不慎将胶水挤出,立即用干毛巾擦拭干净,施工时尽量保持双手的清洁。
- 3、施工时应边施工边检查,发现问题立即停止施工,找出原因和解决办法再施工。