

江岸区温石棉硅酸钙板检测机构

产品名称	江岸区温石棉硅酸钙板检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

温石棉硅酸钙板是指在生产过程中添加了石棉纤维物质，从而提高板材的强度和韧性，一般用于室外使用。

无石棉硅酸钙板和温石棉硅酸钙板的检测标准是不一样的，比如温石棉硅酸钙板检测是JC/T564.2-2008，而无石棉硅酸钙板检测标准是JC/T564.1-2018

硅酸钙板主要成分均为无机材料，本身不易燃，受热温度1000 以上、时长大于1小时，墙体依然不会被破坏，也不会产生有毒烟雾。优越的防潮性能使之长时间在高湿度环境中依然保持着稳定的性能，不会出现膨胀变形现象。质量高而重量轻，被广泛应用于工商业工程建筑的天花板吊顶和隔墙、软土地基建筑隔墙、家庭装修、衬板、棚板、网格地板以及隧道室内工程壁板等。

如何辨别硅酸钙板质量好坏？

1、颜色区分硅酸钙板的好坏：

目测观察鉴别：当你拿到一片硅酸钙板的样品，看它的侧面，看侧面有没有许多小小的白点，那些小白点就是石棉。

2、用火烧来鉴别彩色硅酸钙板：

硅酸钙板是防火板材，所以直接用火烧一片完好的板材的话是没有任何作用的。火烧之前必定要用办法把板材搞断。强调一下，不要直接用电锯锯开，假如是薄板，就直接用手掰断，假如是厚板，就用锤子将其敲断。之后会看见横截面布满了小线条，这些小线头要么是石棉，要么是植物纤维。石棉烧过之后会散发出烧焦糊味，而植物纤维烧过之后会散发出纸张烧着的滋味。一闻便能分辨出这张硅酸钙板是不是富含石棉了。

检测项目（部分）

防火性能、耐潮性、防火性、防潮性、隔音性、防虫蛀性、耐久性、耐高温性、耐腐蚀性等。

检测标准（部分）

CCGF 415-2015硅酸钙板

GB/T 7019-2014纤维水泥制品试验方法

GB/T 25970-2010不燃无机复合板

GB 51107-2015纤维增强硅酸钙板工厂设计规范(附条文说明)

HDB/JC 027-2016纤维水泥板/纤维增强硅酸钙板加工贸易单耗标准

JC/T 564.1-2018纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板

JC/T 564.2-2018纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板

JC/T 621-2021硅酸盐建筑制品用生石灰

JC/T 2126.7-2012水泥制品工艺技术规程 第7部分：硅酸钙板/纤维水泥板

JGJ 345-2014公共建筑吊顶工程技术规程(附条文说明)