

# 苏州市外墙腻子粉VOC含量检测

产品名称	苏州市外墙腻子粉VOC含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

- 1、刮腻子粉前应该确保墙体坚实，墙面干净平整，没有颗粒状的脏东西，更不能有水，使腻子粉可以更好的吸附在基层墙体上。
- 2、如果碰到基层墙体非常干燥的，要先将墙体打湿，然后用防水性能好的胶水进行封底，才能进行刮腻子粉的步骤。
- 3、如果是刚刚抹完会的水泥墙，要过完养护期以后才能进行刮腻子粉的步骤。

### 大白粉和腻子粉的区别 腻子粉该怎么用

- 4、调腻子粉要严格按照1:0.5的比例，搅拌均匀后需要放置20分钟，再搅拌一次才可以使用。
- 5、一般刮腻子粉的次数不能太多，两次，因为太薄达不到效果，太厚容易出现开裂和脱落的情况。需要特别注意在刷第二次腻子粉之前，一定要保证遍腻子粉已经干透才行。
- 6、两遍腻子粉都干了要进行打磨，然后尽快进行装饰墙壁的步骤。

腻子粉是装修材料的“良心”，任何表面华丽的装修，都离不开腻子粉的支撑。涂料行业向来就有“三分涂料，七分施工”的说法，腻子粉质量不好或者施工不当，就会出现墙面裂缝、起皮、脱落、发霉等问题。

那么面对市面上良莠不齐的厂家，怎样才能辨别腻子粉的好与坏呢？今

今天小编就从腻子粉的一个施工环节——打磨，为大家传授辨别腻子粉好坏的小绝招！

墙面打磨，指的是在腻子批刮上墙之后，为了能使墙面平整度更高，表面更细致、均匀，而对腻子进行的打磨。