

# 河道治理土工格室施工技术 200-400绿色蜂巢土工网格

产品名称	河道治理土工格室施工技术 200-400绿色蜂巢土工网格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:腾路 型号:200-400 产地:山东
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

土工格室河道治理-土工格室河道治理范围：

蜂巢约束系统,PE土工格室,山东PCA蜂巢格室

做好场地准备工作，柔性挡墙开工之前，应清理挡墙墙址及需用的场地，铲除有机杂质和树根草丛并碾压平整，合理布置堆料场地。考虑降水丰富，受地面积水和土质不良地段的影响，开工前还要在墙址外围开挖排水沟作为临时排水设施。柔性挡墙作为路堑墙时，土工格室河道治理范围，需要向坡体方向超挖墙体厚度的土体。按照设计图纸要求，土工格室河道治理，进行放线，开挖边坡。坡面线应满足挡墙施工要求，禁止柔性墙体建筑空间。应做好施工场地内的防排水工作，降雨发生时，严防场地以外水进入工作面，保证场地内部水能及时排出，必要时进行覆盖防水。边坡挖好后，随即进行基底承载力检测。

### 施工前准备

具体的每一个细节的施工方案还是要根据边坡或施工位置的具体情况才能制定详细的施工方案。下面介绍土工格室标准施工方法。

- 1.施工必须保证土地或坡面平整，如有凹凸不平则会使格室部分焊点受力集中以致开裂，造成土工格室垮塌。
- 2.采用人工修坡应将坡面中的浮石与危石，以免影响铺设效果。
- 3.将坡面压实，防止松动。

4.再铺一层优质土壤，利于植物的生长条件。