

外墙保温装饰一体板湿贴法的施工要点

产品名称	外墙保温装饰一体板湿贴法的施工要点
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

- 1、外墙保温装饰一体板安装基层墙面处理：对于墙面上的污物、松软空鼓的抹灰层及油渍等，均应铲除干净，对破损的抹灰层必须修补整平。长有苔藓的旧墙面，要用杀虫剂彻底清洗。新建建筑外墙抹灰应符合规范要求。
- 2、涂刷界面砂浆：用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷或机械喷涂。不得漏刷，拉毛不宜太厚。
- 3、聚合物粘结砂配制：粘结砂浆：水=4.5：1(重量比)的比例加入水(参考比例)使用电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2小时内用完，严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用。
- 4、根据图纸复核尺寸、墙面放线：在侧墙、顶板处根据外墙保温装饰一体板厚度吊垂直、套方、弹厚度控制线，并在墙面上弹保温装饰板安装控制线。
- 5、粘贴外墙保温装饰一体板：板背涂抹粘结砂浆面积 40%板背面积，涂好粘结砂浆的板应立即平粘到基层墙体，并在墙面上滑动就位，操作时应做到轻柔、均匀地挤压，以保证粘贴到墙面的装饰板表面平整度达到要求，并随时用一根2.0m的靠尺进行整平度校正。约24小时，等砂浆硬化后，打“十”和“一”字型锚固件。
- 6、密封胶或勾缝腻子勾缝：嵌缝时先用保温材料填缝，再用建筑耐候密封胶或嵌缝腻子勾缝，建筑耐候密封胶或嵌缝腻子zui薄处不应小于3mm厚，胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。
- 7、外墙保温装饰一体板去保护膜、清洁表面：密封胶后勾缝腻子干燥后掀掉保护膜，对板面进行清洗，并谨防划伤板面。
- 8、验收：去保护膜、清洁表面后，检查版面平整、垂直和阴阳角方正。对不符合要求的及时更换。

