

户外超长耐候氟碳面漆配套底漆生产厂家

产品名称	户外超长耐候氟碳面漆配套底漆生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	58.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氟碳漆是指以氟树脂为主要成膜物质的一种涂料，在家居中使用非常广泛，性能优越效果好，我们来看看氟碳漆施工工艺：

基面处理：

1、基面要求

水泥砂浆抹灰，抹平收光。外墙要求做防水。基面平整度按抹灰要求，阴阳角方正，线条顺直，无空鼓开裂，无油污锈迹，基面含水率8%，PH值9。外墙栏杆、窗框、管道安装及收边收口完成。

2、清理修整

将基面浮浆铲除干净，较高的接搓及突出点用手持式打磨机磨平，以免批刮腻子过厚。

3、粘贴网布

用调稀的防水腻子粘贴抗裂玻璃纤维网格布，滚刷压平。抗裂玻纤网强度、韧性要好并含粘胶，搭接处不少于100mm。玻纤网作用是防止找平腻子过厚开裂及缓冲抹灰层可能开裂而产生的应力。

4、切缝嵌缝

根据设计好的铝板效果分格图放线定位，用切割机切分格缝(一般宽10—25mm，深15—20mm)，两边切缝，凿除缝内砂浆，清理干净，刷界面剂，然后把巴氏柔性水泥嵌缝料填缝成凹弧形(以直径为缝宽的小圆棒成型)。分格缝的作用兼具功能性(可防止大面积抹灰开裂，填缝料具有弹性，能防水)、装饰性(仿铝塑板效果凹形线条)和施工分块(方便找平及喷涂)的作用。分格缝要求弧度一致，横平竖直，用吊线锤和拉水平通线的方法控制和检查。分块大小要合适，一般每块1—2.5平方米左右，应兼顾立面效果与操作要求。

5、粗腻子找平

按分格的块逐块批刮弹性防水粗腻子，分别用与块长、宽相等的铝合金刮尺纵横向各刮一道腻子，第二道腻子要在道腻子干燥后施工。批刮时两人同时配合，均匀用力。线条要挺拔，阴阳角要方正。粗腻子作用是分块找平，每块越平整越好，同时要尽量控制腻子厚度以防止开裂。腻子要求粘结强度高、耐水性好、施工性能好、不起卷，以双组分或单组分聚合物水泥腻子为佳。

6、细腻子批刮

纵横向各批刮一道防水细腻子，干燥后用打磨机或打砂板夹细砂纸打磨平整，扫除浮灰。细腻子的作用是填补粗糙表面，使基面更平整、密实，分格缝内也要修补到位。打磨用240---360目水砂纸，要求不显砂痕与接搓。

7、抛光腻子(又称油性腻子)

使用极细腻的抛光腻子对基面薄刮一至二道，干燥后用600目以上的水砂纸蘸水仔细打磨，要求不显接搓与砂痕，手摸平整顺滑。抛光腻子的作用是形成一道坚实细腻而致密的腻子层，如同做家具漆所用的腻子一样，抛光后喷涂时漆膜丰满。抛光腻子同时可以防水和防止底漆大量渗入基层，节省涂料用量。

氟碳漆施工工艺：

一、氟碳专用封闭底漆施工

1、作用：封闭底层微量水分,防止碱性侵蚀。

2、工具：空气压缩机、喷枪、磅秤、搅拌机、过滤网等。

3、施工方式,遍数及用量施工方式：喷涂,喷嘴尺寸1.5-2.0,压力0.2Mpa;施工遍数：1遍。

4、施工方法：(1) 将底漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质。(2) 喷涂前打磨并用水将表面冲洗干净,水分去除后方可喷涂。(3)喷涂,应薄喷。

二、氟碳面漆施工

1、作用：提供涂层表面手感及涂层耐污候、耐变色性能。

3、施工方式,遍数及用量施工方式：喷涂,喷嘴尺寸1.5-2.0,压力0.2Mpa; 施工遍数：2-3 遍

4、施工方法：(1) 将面漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质专用稀释剂具体加量以适宜施工为宜,搅拌一定要充分、均匀,使颜料分散均匀、反应充分;料要现用现配,未配未用料必须盖好盖;调好的料8个小时内用完,变稠的料不能使用。(2) 配好的料应熟化30分钟,使其反应充分,以达到好效果。(3) 喷涂遍面漆时,应采用薄涂喷涂的方式。(4) 进行第二遍面漆喷涂时,与遍的间隔时间应不低于4小时,且应采用厚涂喷涂的方式。

三、氟碳罩光漆施工

1、作用：提供金属漆涂层耐污候耐变色性能。

3、施工方式,遍数及用量施工方式: 喷涂,喷嘴尺寸1.5-2.0,压力0.2Mpa; 施工遍数: 1遍

4、施工方法：将底漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质.专用稀释剂具体加量以适宜施工为宜;搅拌一定要充分,均匀,使颜料分散均匀,反应充分;料要现用现配,未配未用的料必须盖好盖;调好的料多放置8个小时,变稠的料不能使用;薄喷一遍。

氟碳漆施工注意事项：

1、施工温度0-35℃，基面温度好不低于5℃。

2、材料贮存要注意防潮、防水、防太阳直射。

3、光泽一致，不允许流挂、漏涂。

4、每次配料量不宜过多，以免长时间静置，导致固化。

5、一定要使用专用专配套辅料，严禁用水、香蕉水、醇、汽油等。

6、在湿度85%以下，温度0-35 为宜，切勿在以下条件下施工：雨、雪、雾、霜、大风，或相对湿度85%以上。

7、常温下涂装后的漆膜7d左右方可完全固化，建议不要提前使用。

8、安全措施及预防方法：保证良好通风，佩戴防护用具，防止沾污皮肤、眼睛。如有漆料溅入眼睛，请立即用清水冲洗并及时就医。施工环境严禁烟火。