

邯郸装修刮腻子步骤,墙面油漆粉刷流程

产品名称	邯郸装修刮腻子步骤,墙面油漆粉刷流程
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

腻子粉如何施工，腻子粉正确施工步骤装修的时候总是免不了要刮腻子，刮腻子粉也是装修当中十分重要的一个工序，可以更好的提升墙面的装饰质量以及墙面的防水性能。其实对于刮腻子，很多的朋友都会有一个共同的疑问，那就是我们应该怎么做才能够保证刮腻子的质量呢？这个对于刚接触装修的朋友肯定不是很清楚

一、刮腻子的具体步骤

1、墙面清理

特别是墙上的小石子，一定要弄干净，简单的办法是先用抹子刮一边，石子儿基本就没有了，然后还会有浮灰，可以用扫把或者抹布清理，甚至可以用给电脑吹灰的吹风机吹一遍——不过这个吹过后房间里能见度会很低。

2、使用工具

好不要使用木棍之类的东西进行手工搅拌，除非是小面积使用，如果大面积施工的话，一定要用电动工具。网上卖的专门搅拌的工具很多，但是不建议买，如果自己装修房子的话，应该是有电锤的，这个时候买个搅拌杆就可以了（买杆的时候要注意接头）

3、开始搅拌

牢记一条原则：往水里加粉。加进去后就开始搅拌，搅拌2分钟左右就可以了，搅拌的时候要不停的搅动搅拌杆，使所有的地方都搅拌均匀。

检查搅拌的腻子是否合格的办法：把腻子放到抹子上，抹子基本水平的情况下，腻子不会在几秒的时间里滴下去，就可以了，放置10分钟。

4、上墙，遍，要求两点。

不透底，就是这遍过去后看不到水泥的灰色；

尽量平整。要求就这两个，没什么难度。

5、打磨

遍，腻子干透以后就可以开始打磨了，天气热的话，五六个小时就干透了，遍打磨的时候用250目就可以，会显得粗糙点，但是没关系，因为还有第二层腻子。打磨的要点就是把接缝处的凸起磨掉。尽量平整，这里就要用到靠尺和太阳灯，不要太用力，不然会把腻子打透。打磨的时候可以用专门的砂纸机，非常实用。

6、墙面清理

用扫把或者吹风机——推荐吹风机，虽然很脏。

7、第二遍腻子

这一层就不能太厚了，看施工要求里面说的好像是3MM左右就可以，主要目的是收光、平整度、处理，所以这一遍要干的仔细点，不要求快，尽量不要留下坑槽和气孔——不然就很难保证效果。

8、清理墙面

检查墙面，是不是有坑槽，如果有，用刮刀修补腻子，再打磨。

二、刮腻子要点

1、首先，我们要选择质量好的腻子，这是刮好腻子的一个前提。

2、了解腻子和水的配比，然后把其搅拌均匀。

3、把墙面的基层处理干净，如果将存在有缝或者是缺角等情况，我们就要用石膏粉修补好，贴布或者是贴牛皮纸处理都可以的。

4、刮腻子的话，一般情况刮三遍，施工之时，切记要等到一定的干度才能刮第二遍的腻子。

5、刮腻子的厚度我们好控制在2mm左右，好别超过这尺寸要求。

6、如果天气冷刮腻子，刮腻子就要进行保养了，没完全干的话，好把窗户都关好，这是为了避免干风把腻子给吹干，吹裂。

7、进行灯光打磨处理，阴阳角的处理必须要求垂直、水平。

8、我们在刮腻子时候，如果发现有凸起砂粒或者是其他杂物的，要及时处理掉。