

河源混凝土路面快速修补料 蜂窝麻面起砂修复料

产品名称	河源混凝土路面快速修补料 蜂窝麻面起砂修复料
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	135.00/件
规格参数	品牌:土佳固建 型号:CGM 产地:广州
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

混凝土路面快速修补料

水泥混凝土路面面层病害修补施工规程薄层完美修复

本规程针对混凝土路面浅层病害的修补：如蜂窝、麻面、起皮、起砂、冻融、露骨、轻微裂纹等病害的处理。

一、施工流程

标识 清理 洗刷 湿润 清理 加水 搅拌 铺装 养护 切缝

二、施工器械：

高压风枪，高压水枪（或带有水泵的洒水车），立式搅拌机或电钻搅拌，刮尺，铁抹，储水桶，干净的水，塑料薄膜。

三、施工步骤：

- （1）、标识：选定需要修补的区域。
- （2）、清理：将需要修补的区域内的碎石及松动的混凝土剔除，粉尘等用高压风枪清理干净。
- （3）、洗刷：用高压水枪将需要修补的区域彻底冲刷干净，冲刷时应将泥浆冲出作业面，并防止回流。
- （4）、湿润：用水冲刷干净后，应将水保留在作业面一段时间，将作业面充分湿润，直至不在渗水为止

（5）、清理：用高压风枪将操作面内的明水清理干净。（明水会严重影响材料的粘接性、抗压强度和美观度。

（6）、加水：将材料与水混合搅拌，加水量在16%—17%时效果佳，即一袋材料加水9公斤，不许泌水。

（7）、搅拌：用立式搅拌机搅拌，搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉球和气泡，如果仍有干粉球和气泡，可静止一分钟后再搅拌，搅拌时间在5分钟左右为宜，但也不宜时间过长，防止在搅拌桶内凝固。注意控制好水灰比，搅拌好的修补料不得泌水！

（8）、铺抹：将搅拌好的修补料倒在需修补的操作面修补处，用抹子同挂带刮抹，注意15分钟内完成

（9）切缝：在原先伸缩缝的部位，进行划线切缝。

（尽量放低温度在20度有助于材料性能的发挥可放行，温度低时，可适当延长开放时间。如果条件允许

四、注意事项：

- 1、操作面应彻底用高压水枪清理干净，不得有浮灰。
- 2、操作面应充分湿润，直至不再渗水为止。
- 3、铺装前修补面必须彻底冲刷干净，湿润但不得有明水。
- 4、尽可能使用搅拌机搅拌修补料，必须控制好水灰比，搅拌好的修补材料不得出现泌水。
- 5、雨天或零度以下不得施工。