

桥梁钢模板定做的注意事项箱梁钢模板底模安装步骤

产品名称	桥梁钢模板定做的注意事项箱梁钢模板底模安装步骤
公司名称	河南伟志模板有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇华伟志 型号:定制 产地:郑州
公司地址	巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西
联系电话	0371-64157166 15639789710

产品详情

桥梁[钢模板](#)定做的注意事项有哪些？

很多客户在定做钢模板的时候，没有说清楚，才会出现后期一系列的问题，所以需要在定做的时候就沟通明白。

桥梁模板具有很强的刚度和稳定性，桥梁模板主要用在公路桥,铁路桥,高架桥,立交桥等建筑物上。定做桥梁模板应该力求构造简单，装拆方便，不妨碍钢筋绑扎，混凝土浇筑时不漏浆。除此之外，还应该注意：

- 1、模板长向拼接宜采用错开布置，以增加模板的整体刚度，支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。
- 2、桥梁模板要构件的形状尺寸及相互位置的正确，要使模板具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受新浇混凝土的重量和侧压力，以及施工荷载。
- 3、模板的配板设计应绘制配板图，标出模板的位置、规格型号和数量，预组装大模板，应标绘出其分界线。预埋体和预留孔洞的位置，应在配板图上标明，并注明固定方法。

箱梁钢模板底模安装步骤为：

- 1、底模台座放中线，将底模按安装编号顺序摊开。
- 2、底模从台座纵向中位置开始安装，按编号顺序将各底模用螺栓进行连接。
- 3、检查调整底模中线，将底模面板拼接处部位进行调平处理。

4、调节底模反拱，检查底模安装尺寸是否合适。

5、检查确认完毕，将底模与台座进行焊接加固。