

# 活性氧化镁检测HG/T3928检测活化率检测

产品名称	活性氧化镁检测HG/T3928检测活化率检测
公司名称	广分检测院（广州）质检有限公司
价格	.00/个
规格参数	活性氧化镁检:活化率检测 吸碘值检测:酸盐检测
公司地址	广东省广州市番禺区南村镇新基大道东金科工业园2栋101检测中心
联系电话	13112719619

## 产品详情

### 如何检测氧化镁的活性

氧化镁的活性对于生产一些原料是非常重要的，如果活性不够的话会造成材料质量不达标，因此，测量氧化镁的活性对于我们来说是十分重要的，也是非常有必要的。对于外行人来说，如何测出氧化镁的相关活性呢？

潍坊万丰新材料科技有限公司的一些步骤：

- 1、在库存氧化镁中，从不不同角落、不同位置（不少于3处，）取出氧化镁小样各100克，并掺和均匀。
- 2、从混合粉中准确称取100g的氧化镁粉放于恒重干燥的烧杯中，加入纯净水400g，使其完全湿润。
- 3、把杯子放入调好温度（110）的烘干箱中，烘2小时以上，然后再把烘箱调至150 把样品烘干至恒重。

活性计算方法：氧化镁的活性含量=【（W—100）/45】X100  
式中100为水化前样品重量；W为水化后样品重量；45为换算系数。

注：为了获取更准确的数值，可以取3份100g氧化镁化验，把后得到的活性含量值相加，再除以3，

需要注意的问题：

热过程中，避免料浆溅出烧杯；

干时间尽量长，保证水分彻底蒸发。