

定西市锚杆静压桩班组

产品名称	定西市锚杆静压桩班组
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:定西市锚杆静压桩班组 业务2:锚杆静压桩加固基础裂缝 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

在建筑结构的楼顶顶部，在楼顶四周会有一圈围墙，这就是我们常说的女儿墙。在构成建筑物的墙体构造

中，大家熟悉的为承重墙、剪力墙等，对于女儿墙的了解却不是很多。在房屋的构成中，不同墙体的作用

和功能是不一样的。承重墙起到的是承载重量的作用，剪力墙在房屋抗震挡风方面有着良好的表现，那么

女儿墙的作用是什么呢?简而言之，对于房屋起到一定的保护作用。在建造房屋时，如何在建筑物楼顶顶部更好的设计女儿墙呢?

一、女儿墙是什么?

女儿墙并不是近几年才出现的，其实，早在古代，女儿墙就已经存在了，那时在两军交战时，因为在城

顶部有女儿墙的设置，所以对于敌军的侵犯而言，也能起到一定的防范和保护作用。

女儿墙在古代和现代的作用其实在本质上都是基本一致的，在古代，女儿墙可以保护本城的子民，在现代

，在屋顶设计女儿墙，一方面是能够起到装饰作用，另外一方面也是为了保护户主。

二、女儿墙的作用是什么?

对女儿墙有了解的话，大家就会知晓，女儿墙分为上人屋顶女儿墙和不上人屋顶女儿墙，这两种不同构成

的女儿墙，对于户主都有一定的保护作用，另外，女儿墙也能起到防水的功效。

是所有的房屋都需要设置女儿墙吗?其实并非如此，虽然多数的多层建筑物都会设置女儿墙，但是，因为建筑物的使用功能不同，所处的环境恶劣程度也不一样，另外，对于女儿墙是否要安装以及安装要求也是

不同的。所以说，是否要安装女儿墙，也是要视情况而定的，而不能一概而论。

三、怎么更好的设置女儿墙?

和其他多种不同类型的墙体构造对比来看，女儿墙的高度非常矮，所以也被称之为矮墙。在农村地区，由

于多数的建筑物都只有2层或者三层，或者女儿墙的高度也会控制在0.7米以内，若是镇上一些超过10层的房屋，那么在安装女儿墙时，则会要求高度不得低于1.2米，同时，为了避免部分居民违规建造女儿墙，法规也要求女儿墙的高度不能超过1.5米。

在建造安装女儿墙时，并不是跟风或者盲目安装的，而是要根据房屋的居住群体，建造高度，使用功能

等

多方面综合分析而确定女儿墙的高度的。如果房屋中居住的是老年人，他们往往行动不便，所以在建造女

儿墙时也会适当的提高高度，一般情况下，女儿墙的高度都会超出1.1米，即便是起到装饰用的不上人屋顶，高度也不可低于0.6米。

对于工业建筑而言，由于建筑物使用功能的特殊性，若是建造了女儿墙，由于工业建筑容易产生粉尘，且

具有一定的腐蚀性，若是在这种环境中安装女儿墙，也将造成女儿墙墙体的渐渐脱落，所以为了避免女儿

墙在建造后出现不良情况，在多数工业建筑结构中，都会避免设计女儿墙。

作为可承接定西市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括长宁、澄海区、大方县、黑河市、古冶区、尖草坪区、夷陵区、源汇区、魏县、杭州、石嘴山市、仙桃市、阜城县、红安县、克东县、湘潭市、文县、偏关县、解放区、乾安县、宣威市、细河区、梁溪区、宏伟区、德州、襄州区、金山、涟源市、晋城、金牛区、筠连县、庐山市、富源县、东营区、越西县、夏津县、庆云县、新市区、德州、玉州区、巴塘县、新华区、湘桥区、江阳区、沅陵县、共和县、沂水县、丽江市、礼县、河池、宜川县、郊区、大安市、襄垣县、东胜区、南乐县、凌源市、船营区、怀柔区、开平市、拉孜县、靖江市、毕节、叶城县等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

在建设过程中存在的安全问题，工程缺乏必要的设计，结构不合理。施工中使用劣质建材、偷工减料、施工工艺粗糙等。在使用过程中存在的安全问题，

建立完整的鉴定档案，包括鉴定合同、委托鉴定书、原始记录、鉴定报告等，并分别按年度统一编号，编号应当连续和相互链接，不得随意抽撤和涂改。