

# 自贡市基础锚杆静压桩

产品名称	自贡市基础锚杆静压桩
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:自贡市基础锚杆静压桩 业务2:锚杆静压桩设备型号 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

## 产品详情

自贡市基础锚杆静压桩,万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业,除了研发生产锚杆静压桩设备,我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计,拥有一支施工队伍,在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处,业务遍布国内各个省份,可到达国内各省、城市施工,欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

作为可承接自贡市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括佳木斯市、五华区、黎城县、鄞州区、南川、岚县、茂名市、文圣区、元谋县、汇川区、丰台区、龙文区、盐亭县、沧州、江门、武都区、蒸湘区、崇信县、钦北区、仙桃市、舒兰市、麻章区、交口县、兴宁市、海林市、宜昌市、湖口县、灵宝市、深圳市、鱼峰区、铁西区、金川县、南充、喜德县、崇信县、龙亭区、广元、延庆、湘阴县、盐城市、柯桥区、石景山区、金城江区、德格县、从江县、大关县、相山区、陆良县、旌德县、富平县、蓬莱市、韶关、全州县、腾冲市、芒市、榆中县、麒麟区、延平区、故城县、贵港、共和县、温宿县、麻城市、二七区等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

卫生间防水是装修中的重中之重,如果出现跑冒滴漏现象,将会给您带来无穷无尽的烦恼.....那么,如何才能做好卫生间防水呢?

### 卫生间防水流程

1. 刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。

2. 刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待第一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。

3. 铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

4. 闭水试验。在卫生间施工完毕后，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25cm高的“坎”，然后在卫生间中灌入20cm高的水。

闭水试验时，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，必须重做，且莫疏忽大意。

#### 卫生间防水细节/注意事项

1. 确保卫生间的地面平整。如果需要更换卫生间的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

2. 找平干燥后方可进行防水层施工，施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。

3. 接缝处要涂刷到位。卫生间墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查，墙洞要密实合格，找平层施工时管道根部必须按要求作

嵌缝处理。

4. 墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中，墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料，以防积水洇透墙面。

但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙，就要将整个墙面满涂防水涂料。

与浴缸相邻的墙面，防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些，淋浴要达到180cm的高度。

5. 做卫生间防水前，应对卫生间的标高复核正确，特别注意地漏的标高位置正确。

6. 阴阳角(是建筑构造之一，阴角指的是凹进去的墙角，如顶面与四周墙壁的夹角;墙面阳角指的是凸出来的墙角，如走道转弯处两堵墙形成的夹角)应做成圆弧形，并顺直、平光。

7. 保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道，包括地漏、卫生洁具的下水管等，都要保持通畅。

8. 卫生间防水是隐蔽工程，后续的施工也有可能破坏防水层，如果地砖已铺设完毕，千万不要砸地砖，用专注的补缝防水材料，把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工

程。

对于普通商品房楼板承重是多少还有其现浇楼板的承重计算方法就分享到这里,具体的应该看楼板所用的钢筋的大小、密度,所设计的现浇板的厚度,所用的混凝土的标号等来计算。建议可以找建设、设计部的人士问问。

检测内容及过程房屋鉴定主要检测参数有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。