

室内非膨胀型防火涂料（电话）

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 室内非膨胀型防火涂料（电话） |
| 公司名称 | 廊坊兴科化工材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 产地:河北 包装:桶 运输:路运 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县北魏乡正村 |
| 联系电话 | 0316-8062737 13230665886 |

产品详情

室内非膨胀型防火涂料（电话）-室内非膨胀型防火涂料（电话）6.5.3 试件制作 采用 GB/T11263—2017规定的 HN400 × 200热轧 H 型钢(截面系数为161m⁻¹)和 GB/T706—2016规定的36b热轧工字钢(截面系数为126m⁻¹)作为试验基材，试件制作时,首先按 GB/T9978.6 的相关规定设置试件热电偶(均用于测量试件的平均温度),然后依据产品使用说明书规定的工艺条件对试件受火面进行涂覆,形成涂覆的钢梁试件,并放在6.2规定的条件下养护,养护期由委托方确定，6.5.4 涂层厚度的确定 第条 面涂层施工应满足下列要求 一 当底层厚度符合设计规定 并基本干燥后方可施工面层，二 面层一般涂饰次 并应全部覆盖底层 涂料用量为三 面层应颜色均匀 接槎平整第四节 厚涂型（又称为国标H型，其耐火极限为3个小时）钢结构防火涂料施工，第条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂 空气压力为 喷枪口直径宜为，第条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂 并使稠度适宜 边配边用，第条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为 必须在前一遍基本干燥或固化后 再喷涂后一遍 喷涂保护方式 喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定 4.2.8成品保护由于????????? 的涂层厚而且用量多，增加建筑物自重。因此，在涂料应注意加入一些???? 和隔热骨料以降低涂料的密度。用得最多的轻质隔热骨料主要是???? 和膨胀珍珠岩。B 检查数量：取点抽查。根据施工过程特点，对安全工作实行三级管理。项目安全小组，由项目经理担任组长。安全管理是安全部门负责的日常工作，安全专职和兼职人员，由安全部门统一管理，对各施工班组行使检查督权。室内非膨胀型防火涂料（电话） 另外，对所选用防火涂料的树脂基料进行改性，使其配入各种阻燃添加剂后，既有理想的防火隔热性，又能适应电线电缆地下沟应用的环境前提，电缆防火涂料的研究中，所选用的树脂不只使防火涂料有很好的防火效果，还需要从应用的角度动身，要求防火涂料具有抗酸性、碱性、抗水性、防霉性和电缆防侵蚀性及对电缆基材有较强的黏结性,b) 正式生产后,产品的配方、工艺、原材料有较大改变时;. 有特殊规定的按委托方的规定执行。养护期满后后方可进行试验。7 隔热效率偏差 室内非膨胀型防火涂料（电话）成碳剂是涂层在高温下构成不易燃三维空间构造的泡沫碳化层的物质基础，对泡沫炭化层起骨架作用，膨胀型钢结构防火涂料只有在发泡剂的作用下，能力在高温火焰下发生膨胀层，发泡剂遇火分解并释放出氨、水、化碳、卤化氢等不燃性气体，使涂层在到达软化点的情形下发泡膨胀，构成海绵状构造。

[室内超薄型防火涂料\(代理\)](#)